

ССС Минсвязи России

Сертификат № ОС/1-ОК-343 Выдан Минсвязи РФ ТУ 529731-130-04604025-98

http://www.kcy.ru/

СРПЭ.529731.130-04РЭ

# Распределительный статив РС–30(60)Э-ИК во взрывозащищенном исполнении

(программное обеспечение версии 1.0.8)

Паспорт и Руководство по эксплуатации

> г. Новосибирск 2006г.

## оглавление

1. Описание и работа	5
1.1. Описание и работа излелия	5
1.1.1. Назначение излелия	5
1.1.2. Характеристики (свойства)	6
1.1.2.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров	6
1.1.2.2. Шит распределительно-коммутационный	7
1.1.2.3. Датчик затопления	7
1.1.3. Состав изделия	7
1.1.3.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров (БРК)	7
1.1.3.2. Щит распределительно-коммутационный (ЩРК)	11
1.1.4. Описание средств взрывозащиты	15
1.1.5. Схема электрических соелинений	17
1.1.6. Пневматическая схема РС-60Э-ИК	18
1.1.7. Устройство и работа.	19
1.1.8. Средства измерения, инструмент и принадлежности.	21
1.1.9. Маркировка и пломбирование	25
1.1.9.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров	25
1.1.9.2. Шит распределительно-коммутационный	25
1.1.9.3. Датчик затопления	26
1.1.10. Упаковка	26
1.2. Описание и работа составных частей изпелия	
1.2. Описание и работа составивих частей изделия	<u> </u>
1.2.1. Southe electricity	<u>2</u> 0 26
1221 Блок распределения воздуха и контроля параметров	20 26
1.2.2.2. ЩРК	32
2. Использование по назначению	
2.1. Эксплуатационные ограничения	33
	33
2.2. Подготовка изделия к использованию	33
2.2.1. Меры осзопасности при подготовке изделия	33 34
2.2.2. Wontaw	3 <del>7</del> 35
2.2.5. Обеспечение взрывозащиты при монтаже	36
2.2.4. Обсепсчение взрывозащиты при эксплуатации	36
2.2.5. Подключение	50
2.2.0. правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к	38
2.2.7. Указания по рипонению и опробованию изпелия	38
2.2.7. 5 казания по включению и опросованию изделия	30 30
2.2.7.1. проверка разовленосовности распределительного статива 2.2.8. Перечень розможных неисправностей в процессе	
использования излелия по назначению и рекоментации по	
пененноворания изделия по пазнателию и рекомендации по	11
2 2 9 Перечень режимов работы изления а также уарактеристики	44
основных режимов работы изделия, а также ларактеристики	51

2.2.10. Режим вывода показаний одного датчика расхода воздуха	53
2.2.11. Режим вывода показаний нескольких датчиков	
(графический)	54
2.2.12. Физические параметры воздуха	55
2.2.13. Настройка РС	58
2.2.13.1. Основное меню. Время	63
2.2.13.2. Основное меню. Оощие настроики	04 70
2.2.13.3. Основное меню. Порої и расхода	70 72
2.2.13.5. Основное меню. Настройки сеги:	73
2.2.13.6. Основное меню. Калибровка.	73
2.3. Миклоселвел КСУ	76
2.3.1. Вход в Микросервер КСУ	76
2.3.2. Работа с Микросервером КСУ	77
2.3.2.1. Текущее состояние	77
2.3.2.2. Текущие расходы в виде графика	79
2.3.2.3. Прирост расхода	80
2.3.2.4. Прирост расхода в виде графика	81
2.3.2.5. Показания за сутки	82
2.3.2.6. Изменение данных	83
2.3.2. /. Настроики	88
2.3.2.6. Список аварииных каослей	93 04
2.3.2.9. Поменение настроек	<del>-</del> ر 96
2.4. Взаимолействие РС и удаленного компьютера по	
2.4. Бзанмоденствие г.С. и удаленного компьютера по коммутируемому каналу (через молем)	97
2 Towns action of a management	
5. Техническое оослуживание	90
3.1. Общие указания	98
3.2. Меры безопасности	98
3.3. Порядок технического обслуживания изделия	98
4. Указания мер безопасности	101
5. Хранение	
б. Транспортирование	101
7. Гарантийные обязательства	102
8. Ремонт	102
9. Комплект поставки	102
10. Учет неисправностей при эксплуатации	103
11. Учет технического обслуживания	105
12. Свидетельство о приемке	107
13. Свидетельство об упаковке	107

•

Настоящее Руководство по эксплуатации распределительного статива PC-30(60)Э-ИК является обязательным документом для обслуживающего персонала и содержит правила, соблюдение которых необходимо при монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании, хранении и транспортировке, а также правила по обеспечению работоспособности PC и поддержанию его в постоянной рабочей готовности.

В Руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения и обозначения:

- КСУ компрессорно-сигнальная установка;
- МК микроконтроллер;
- БП блок питания;
- БО блок осушки КСУ;
- РС распределительный статив КСУ;
- БРК блок распределения воздуха и контроля параметров;
- САКР система автоматического контроля расходов;
- ЩРК щит распределительно-коммутационный;
- БЭУ блок электронного управления;
- ДРВ датчик расхода воздуха;
- ДГ датчик газа;
- ДЗ датчик затопления.

## 1. Описание и работа

## 1.1. Описание и работа изделия

## 1.1.1. Назначение изделия

Распределительный статив состоит из блока распределения воздуха и контроля параметров (БРК), щита распределительно-коммутационного (ЩРК) и датчика затопления (ДЗ).

БРК предназначен для понижения и стабилизации давления воздуха, вырабатываемого блоком осушки КСУ, измерения его температуры, абсолютной влажности и давления, а также распределения воздуха по кабельным оболочкам, измерения расхода в каждой из них и автоматического контроля за превышением допустимых пределов основных параметров.

ЩРК предназначен для обеспечения БРК искробезопасными питающими напряжениями, защиты от превышения токовой нагрузки и КЗ. ЩРК обеспечивает функционирование САКР, организованной с помощью выделенных или коммутируемых линий связи, а также корпоративной сети.

ДЗ предназначен для формирования аварийного сигнала о превышении уровня воды в шахте, где установлен PC.

В состав РС входит следующее электрооборудование:

- щит распределительно-коммутационный ЩРК (далее ЩРК) с маркировкой взрывозащиты "[Exic]IIA в комплекте РС КСУ-ХХ ЭВ";

- блок электронного управления БЭУ (далее БЭУ) с маркировкой взрывозащиты "2ExicIIAT3 X в комплекте РСКСУ-XX ЭВ";

- датчики расхода воздуха ДРВ (далее ДРВ) и датчик затопления ДЗ (далее ДЗ) с маркировкой взрывозащиты "2ExicIIAT3 в комплекте РС КСУ-XX ЭВ";- датчик газа ДГ (далее ДГ) с маркировкой взрывозащиты 2ExdicIIAT3.

БЭУ, ДРВ, ДГ и ДЗ относятся к взрывозащищенному электрооборудованию по ГОСТ Р 51330.10; имеют уровень взрывозащиты "повышенная надежность против взрыва" и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом категории ПА групп Т1, Т2, Т3 по классификации ГОСТ Р 51330.5, ГОСТ Р 51330.11. Правила применения БЭУ, ДРВ, ДГ и ДЗ во взрывоопасных зонах - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13, гл. 7.3 ПУЭ и Руководства по эксплуатации РС с обязательным выполнением особых условий эксплуатации БЭУ, оговоренных в Руководстве по эксплуатации.

ЩРК относится к связанному электрооборудованию по ГОСТ Р 51330.10 и должно устанавливаться во взрывобезопасных зонах.

РС может функционировать как автономно, так и в составе САКР.

РС совместим с блоками осушки любых типов и моделей.

## 1.1.2. Характеристики (свойства)

## 1.1.2.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров

Число обслуживаемых кабельных оболочек -	30(60)
Давление на выходе статива -	0,04 ± 0,02 МПа
	( 0,4 $\pm$ 0,02 кгс/см <sup>2</sup> )
Диапазон измерения расхода воздуха по каж- дому кабелю -	(0 ÷ 2) л/мин.
Погрешность измерения в диапазоне (0,0 – 1,2) л/мин	± 2%
Погрешность измерения в диапазоне (1,2 – 2,0) л/мин.	± 10%
Диапазон измерения влажности воздуха	(0,1÷1,4) г/м <sup>3</sup>
Погрешность измерения влажности	± 2,5%
Диапазон измерения температуры воздуха	(-10 ÷ +100) °C
Погрешность измерения температуры	± 1°C
Диапазон измерения давления воздуха	(0 ÷ 1) кгс/см <sup>2</sup>
Погрешность измерения давления (для мано- метра)	± 0,05 кгс/см <sup>2</sup>
Способ присоединения пневмомагистралей:	
- входная (штуцер типа "ерш") -	пластиковая трубка 8 x 1 мм
- выходные (штуцер типа "ерш") -	пластиковая трубка 10 x 1 мм
Питание	(-10 B) ±10%
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Габаритные размеры (длина x высота x шири- на), мм	1100 x 360 x 200
Вес, кг	25

## 1.1.2.2. Щит распределительно-коммутационный

Питание	60 B ±10%
Максимальное число обслуживаемых стативов	7
Температура окружающей среды	от +15°С до +35°С
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Габариты	280 x 190 x 93
Масса	3 кг

## 1.1.2.3. Датчик затопления

Питание	5 B ±10%
Температура окружающей среды	от +10°С до +35°С
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Габариты	150 x 100 x 65,5
Масса	0,2 кг

## 1.1.3. Состав изделия

Распределительный статив состоит из блока распределения воздуха и контроля параметров (БРК), щита распределительно-коммутационного (ЩРК) и датчика затопления (ДЗ).

## 1.1.3.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров (БРК)

 БРК (Рис. 1) выполнен в виде рамы 1, на которой смонтированы от трех (РС-30Э) до шести (РС-60Э) блоков расхода (БР) 2, регулятор давления 3, манометры 4, блок электронного управления (БЭУ) 5 с вынесенными на лицевую панель жидкокристаллическим дисплеем 6 и клавиатурой 7, а также соединительные пневмомагистрали и электрические провода.

На БРК также устанавливается датчик газа (ДГ) из расчета 1 датчик на АТС (Рис. 6).







Рис. 2 (вид спереди)

Рис. 3 (вид сзади)

- Блок расхода БР (Рис. 2, Рис. 3) является конструктивно законченным элементом, предназначенным для распределения воздуха в десять кабельных оболочек и измерения расхода в каждой из них. БР состоит из следующих частей: алюминиевый блок 1, выходные штуцера 2, регулировочные вентили 3, датчики расхода воздуха 4, заглушки.
- Система управления смонтирована в блоке электронного управления (Рис. 4) и предназначена для выполнения функций измерения расходов, давления, температуры, влажности воздуха, затопления, загазованности и контроля за предельными значениями этих параметров. Система управления состоит из блоков:
  - Блок датчиков;
  - Блок питания;

- \* Микропроцессорный контроллер (интернет-контроллер).
- Блок управления соединен с датчиками расхода воздуха при помощи гибких проводов. На боковой панели блока управления имеются герметичные кабельные вводы для введения в блок управления кабеля питания и кабелей данных.



## Рис. 4

- 5. В РС КСУ-Э использован жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Дисплей имеет две строки по 16 символов в каждой. Информация выводится в цифровом и текстовом виде, как на английском, так и на русском языках. Наличие подсветки обеспечивает удобство пользования дисплеем при любом наружном освещении.
- Пленочная клавиатура (Рис. 5) находится на передней панели и служит для управления микроконтроллером и вывода информации на дисплей.



Рис. 5

## Назначение кнопок.

Кнопки <b>О - 9</b> - ввод и изменение цифровых значений.
- просмотр показаний одного датчика расхода.
- графическое отображение расходов.
О- физические параметры воздуха.
- вход в меню для просмотра и измене- ния параметров работы статива.
ввод значений.
выход из режима.
оп дополнительная функция
- переключение режимов
• перемещение курсора слева-направо
(одновременно 🔤 и 🖤 - справа-налево)
- перемещение курсора снизу-вверх
(одновременно 🔤 и 🌻 - сверху-вниз)
Примечание.
Указатель «Link» начинает светиться при под-

Указатель «Link» начинает светиться при подключении РС к корпоративной сети, когда соединение установлено. По отдельному заказу БРК комплектуется планкой с дросселями фирмы «CAMOZZI» (PC-30 – 6 дросселей, PC-60 – 12 дросселей) (Рис. 6):

Дроссели предназначены для плавного регулирования расхода воздуха и его фиксации на заданном уровне в любом кабеле по выбору Заказчика.

Входной штуцер дросселя соединяется пластиковой трубкой dвн.=8мм с выходным штуцером блока расхода (поз.2 Рис. 1). Соответственно, выходной штуцер дросселя соединяется воздуховодом с ниппелем кабельной оболочки.





## Рис. 6

## 1.1.3.2. Щит распределительно-коммутационный (ЩРК)

ЩРК (Рис. 7) представляет собой пластиковый корпус, внутри которого смонтированы следующие устройства:

- Блок питания;
- Ithernet-коммутатор;
- Автоматический выключатель;
- Клеммные колодки;

- Соединительные провода.

Прозрачная крышка открывается на шарнирах. Лицевая панель корпуса ЩРК является съемной.

На Рис. 8 показаны:

- 1. Блок питания.
- 2. Ithernet-коммутатор 8-Port 10/100 FAST ETHERNET.
- Автоматический выключатель: общее питание (U = -60V, I = 4,00 A max).
- 4. Клеммные колодки.
- 5. Клеммная шина





Рис. 7





## 1.1.4. Описание средств взрывозащиты

В РС применены следующие средства взрывозащиты:

- уровень взрывозащиты PC "ic" "повышенная надежность против взрыва" обеспечивается выполнением общих технических требований к взрывозащищенному электрооборудованию по ГОСТ Р 51330.0 и видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ Р 51330.10;

- в ЩРК искробезопасные цепи отделены от искроопасных с помощью барьеров искрозащиты на симисторах, диодах, резисторах и оптореле, выполненных в соответствии с требованиями пп. 7.1, 7.5, 8.4, 8.8 ГОСТ Р 51330.10 и разделительных трансформаторов, выполненных в соответствии с разделом 8 ГОСТ Р 51330.10 стойкими к коротким замыканиям. Шунтирующие симисторы дублируются;

-защита от превышения входного напряжения обеспечивается установленным на входе блока питания ЩРК плавким предохранителем и газовым разрядником, которые исключают попадание на плату повышенного напряжения. Предохранитель соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10 пп.7.3

- пути утечки и электрические зазоры между искробезопасными и искроопасными цепями и "землей" соответствуют таблице 4 ГОСТ Р 51330.10;

-несмотря на то, что зазоры между выводами 4, 5, 6 оптореле не удовлетворяют требованиям таблицы 4 ГОСТ Р 51330.10, повреждение этих выводов на замыкание согласно ГОСТ Р 51330.10 пп.6.4.1.1 4) приводит к срабатыванию защиты и отключению БП ЩРК;

- электрическая прочность изоляции между искробезопасными цепями и заземленными частями электрооборудования не менее 500 В, между искробезопасными и искроопасными цепями -1500 В;

- суммарные емкости и индуктивности внешних цепей ЩРК совместно с емкостью и индуктивностью соединительных кабелей не превышают значений Co=10 мкФ и Lo=150 мкГн, указанных на табличке ЩРК;

- электрические схемы датчиков ДГ, ДЗ, ДРВ и блока БЭУ помещены в оболочки, имеющие высокую степень механической прочности;

- фрикционная искробезопасность БЭУ, ДЗ, ДГ, ДРВ обеспечивается отсутствием во внешних деталях оболочек легких сплавов с содержанием магния не более 7,5%;

- температура нагрева элементов и соединений составных частей РС КСУ-ХХ ЭВ, размещенных во взрывоопасной зоне, при максимальной температуре окружающей среды не превышает **120** °C;

- электростатическая искробезопасность блока БЭУ обеспечивается нанесением на его корпус предупредительной надписи: "Опасно в отношении статического электричества. Не протирать сухой тканью" и соблюдением особых условий эксплуатации, обусловленных знаком "Х" в маркировке взрывозащиты и приведенных в разделе "Обеспечение взрывозащиты при эксплуатации" (2.2.4);  электростатическая искробезопасность датчиков ДГ, ДЗ, ДРВ обеспечивается отсутствием пластических материалов в наружных деталях оболочек;

- искробезопасные цепи не заземляются;

- взрывозащищенность ДГ дополнительно обеспечивается заключением сенсора датчика газа во взрывонепроницаемую оболочку, выдержавшую давление взрыва внутри нее и исключающую передачу взрыва в окружающую среду;

- параметры взрывозащиты оболочки ДГ приведены на Рис. 14;

- оболочка ДГ выполнена из нержавеющего материала;

- взрывонепроницаемость ввода проводов ДГ обеспечивается заливкой эпоксидным компаундом;

- герметичность заливки при изготовлении проверяется пневматическим статическим испытанием давлением 0,4 МПа в течение 5 мин.

## 1.1.5. Схема электрических соединений



Рис. 9

## 1.1.6. Пневматическая схема РС-60Э-ИК





## 1.1.7. Устройство и работа.

Воздух проникает в PC через фильтр 1, предназначенный для очистки воздуха от масляной взвеси (см. Рис. 10) и далее проходит редуктор 2, где давление понижается до  $0.4 \pm 0.02$  кгс/см<sup>2</sup>. Давление контролируется манометром 3 и электронным датчиком давления 7. После редуктора воздух распределяется между блоками расхода, включая камеру 6 с датчиками влажности и температуры.

Блок расхода имеет десять измерительных каналов, в каждом из которых установлен датчик расхода воздуха 5, прокладка из искусственного материала для создания ламинарного потока и запирающий вентиль 4.

На Рис. 11 (повернуто) представлен блок электронного управления с открытой крышкой. Цифрами обозначены следующие основные узлы и элементы:

- 1 интернет-контроллер;
- 2 плата датчиков;
- 3 блок питания;
- 4 датчик давления;
- 5 продувочная камера с датчиками влажности и температуры;
- 6 разъем для подключения питания -10В;
- 7 разъем для подключения датчика затопления;
- 8 разъем для подключения датчика газа;
- 9 разъем RJ-45 для подключения корпоративной сети;
- 10 технологический разъем RS232;
- 11 модуль памяти;

12 – кнопка «Reset». Предназначена для принудительного перезапуска микроконтроллера в случае его «зависания», а также после перепрограммирования;





## 1.1.8. Средства измерения, инструмент и принадлежности.

В РС использованы следующие средства измерения:

A) Манометр показывающий.

Тип МП2-УУ2 ГОСТ2405-88 ТУ25.02.180335-84. Изготовитель: ОАО «Манотомь» г.Томск. Диапазон измерения давления: (0,0 ÷1,0) кгс/см<sup>2</sup>. Класс точности: 2,5.

Манометр расположен на левой лицевой панели РС.

В соответствии с Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» прибор подлежит поверке. Поверка проводится в соответствии с МИ 2124-90. Периодичность поверки – 1 год.

**Б)** Сенсор избыточного давления. Расположен в блоке электронного управления.

Тип MPX5100. Изготовитель: Motorola Inc., США. Диапазон измерения давления: (0,0 ÷1,0) кгс/см<sup>2</sup>. Класс точности: 2,5. Принцип действия: сенсор формирует аналоговый выходной сигнал, пропорциональный приложенному к нему давлению. Сигнал обрабатывается микроконтроллером РС и выводится на ЖКИ дисплей в виде цифрового значения давления.

**В)** Датчик влажности с термокомпенсацией. Расположен в продувочной камере в блоке электронного управления.

Тип HIH3610-004. Изготовитель: «Honeywell», США. Диапазон измерения влажности: (0,1 ÷ 1,4) г/м3. Класс точности: 2,5. Стабильность: ±1% за 5 лет. Датчик откалиброван изготовителем. На Рис.12 представлена зависимость выходного напряжения датчика от величины относительной влажности. После обработки микроконтроллером РС сигнала с датчика, информация выводится на ЖКИ дисплей в формате г/м<sup>3</sup>.



Рис. 12

**Г)** Датчик температуры. Расположен в продувочной камере в блоке электронного управления.

Тип LM335. Изготовитель: «SGS-THOMSON MICROELECTRONICS», США.

Диапазон измерения: (-55 ÷ +100) °С. Погрешность измерения: 1°С. Схема включения и характеристика датчика представлены на Рис.13. Калибровка осуществляется при помощи поверенного термосопротивления и вольтметра.



### Рис. 13

**Д)** Датчик расхода воздуха.

Датчик расхода представляет собой вольфрамовую нить, помещенную в поток воздуха, при этом на нить подается напряжение. Принцип измерения основан на изменении сопротивления нагретой нити в зависимости от скорости воздушного потока. Сигнал с датчика обрабатывается микроконтроллером РС и выводится на ЖКИ дисплей в виде цифрового значения расхода в литрах в минуту. Датчик подлежит проверке не реже одного раза в год и, в случае необходимости, перекалибровке. Проверка и калибровка датчика производятся с помощью специального калибровочного устройства УК-1 (см. также п.2.2.13.6).

Е) Датчик газа (ДГ).

Датчик газа предназначен для формирования аварийного сигнала о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций горючих газов (метана) в воздухе.

Тип датчика – стационарный, автоматический, одноканальный непрерывного действия.

Режим работы – непрерывный.

Принцип действия – термохимический.

Способ забора пробы – диффузионный.

Сенсор СН4 Figaro TGS2611. Изготовитель FIGARO CO (Осака, Япония).

ДГ (Рис. 14) представляет собой конструктивно законченное неразборное изделие, содержащее в металлическом корпусе сенсор. Датчик газа состоит из платы (1), корпуса (2), прокладки (3), сенсора (4), шлейфа (5), разъема (6) и эпоксидного компаунда (7).



### Рис. 14

ДГ вводится в блок электронного управления РС через специальное отверстие так, чтобы сенсор через перфорацию в корпусе контактировал с потенциально загазованной средой (Рис. 6 вид А). Изнутри ДГ закрепляется гайкой. Разъем ДГ подсоединяется к ответному разъему на плате датчиков (разъем имеет соответствующую маркировку).

Ж) Датчик затопления (ДЗ).

Датчик затопления предназначен для формирования аварийного сигнала о превышении уровня воды в шахте, где установлен PC.

ДЗ (Рис. 15) представляет собой металлический корпус 1, внутри которого установлен поплавок 2, контакты которого в нормальном состоянии замыкают сигнальную цепь (нормально замкнутый контакт).



## Рис. 15

При повышении уровня воды в шахте поплавок на ДЗ поднимается, контакт размыкается и сигнал подается на БЭУ.

### Примечание.

Датчики давления, температуры. влажности, расхода, ДГ, ДЗ являются не измерительными приборами, а индикаторами, поэтому не подлежат поверке.

## 1.1.9. Маркировка и пломбирование

### 1.1.9.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров

Маркировка на изделии:

**А)** Знак сертификата соответствия «ССС» - снаружи на правой стороне корпуса БРК.

**Б)** Знак «Заземление» - справа на внутренней части корпуса (со стороны кабельных вводов).

**В)** Одноразовая пломба с уникальным номером проходит через левый нижний винт крышки блока электронного управления.

Маркировка на таре:

Транспортная маркировка по ГОСТ14192-77.

### 1.1.9.1.1. БЭУ

**А)** Табличка с наименованием изделия, заводским номером, датой изготовления и маркировкой взрывозащиты – снаружи на правой стороне корпуса БЭУ.

Б) Наклейки с надписями «Ui=10B, Ii≤1A, Li=100 мкГн, Ci=10 мкФ, Ui=7B, Ii≤2,12 A, Li=70 мкГн, Ci=1000 мкФ, 15°C≤ta≤35°С».

**Б)** Предупреждающая табличка «Открывать только при выключенном питании» - снаружи на правой стороне блока электронного управления.

**В)** Предупреждающая табличка «Опасно в отношении статического электричества. Сухой тканью не протирать» - снаружи на правой стороне блока электронного управления.

Г) Знак «10V» - внутри блока электронного управления над клеммной колодкой.

### 1.1.9.1.2. Блок расхода воздуха

**А)** Табличка с наименованием изделия и маркировкой взрывозащиты – с внутренней стороны, над ДРВ.

**Б)** Табличка с обозначением номеров каналов – на лицевой стороне блока.

### 1.1.9.1.3. Датчик газа

Табличка с наименованием изделия и маркировкой взрывозащиты.

### 1.1.9.2. Щит распределительно-коммутационный

Маркировка на изделии:

**А)** Знак сертификата соответствия «ССС» - снаружи на правой стороне ЩРК.

**Б)** Табличка с наименованием изделия, заводским номером, датой изготовления и маркировкой взрывозащиты— спереди под прозрачной крышкой. Маркировка на таре:

Транспортная маркировка по ГОСТ14192-77.

### 1.1.9.3. Датчик затопления

Табличка с наименованием изделия и маркировкой взрывозащиты.

## 1.1.10. Упаковка

Упаковка РС представляет собой ящик, изготовленный из деревянных брусков и зашитый со всех сторон листами оргалита. Дополнительно ящик обтянут поясами из стальной упаковочной ленты. На торцах ящика имеются ручки. Изделие внутри ящика зафиксировано таким образом, чтобы исключить его перемещения во время транспортировки.

ЩРК упакован в картонную коробку.

## 1.2. Описание и работа составных частей изделия

## 1.2.1. Общие сведения

В состав РС входят устройства, обеспечивающие функционирование пневматического контура, а также сборочные единицы, входящие в состав системы управления РС:

- Регулятор давления (редукционный пневмоклапан);
- Фильтр-маслоотделитель;
- Источник питания;
- Плата датчиков;
- Микроконтроллер.

## 1.2.2. Работа

### 1.2.2.1. Блок распределения воздуха и контроля параметров

### 1.2.2.1.1. Регулятор давления

Регулятор давления (редуктор, редукционный пневмоклапан) со сбалансированным редуцирующим клапаном и пружинной нагрузкой предназначен для понижения давления сжатого воздуха, подводимого к РС.



### Рис. 16

Принцип действия редукционного пневмоклапана (Рис. 16) основан на автоматическом изменении проходного сечения клапана при изменении давления и расхода на входе (отверстие П) и служит для поддержания, таким образом, постоянного давления на выходе пневмоклапана (отверстие О).

При понижении выходного давления по сравнению с давлением настройки, мембрана под действием нагрузочной пружины прогибается и отжимает дроссельный клапан, увеличивая проход для воздуха и тем самым расход его и давление, а при повышении выходного давления дроссельный клапан прикрывается.

Дроссельный клапан выполнен разгруженным от действия давления на входе (сбалансированный дроссельный клапан). Подклапанная полость Б изолирована от входного отверстия и соединена через сверление в дроссельном клапане с выходной полостью. Сбалансированный дроссельный клапан обеспечивает большую точность поддержания давления на выходе.

При повышении давления на выходе выше давления настройки мембранный узел перемещается вверх, и дроссельный клапан закрывается. В результате сжатый воздух (избыточное давление) через сверление в клапане сброса 5 и через отверстие А сбрасывается в атмосферу, давление на выходе редукционного пневмоклапана снижается до величины, определяемой настройкой нагрузочной пружины. Клапан сброса позволяет обеспечить перенастройку редукционного пневмоклапана с высокого давления на выходе на низкое при отсутствии потребления воздуха в выходной пневмолинии.

## Технические характеристики редуктора.

Номинальный расход воздуха при давлении на входе
Рвх.=1,1кгс/см<sup>2</sup> и давлении на выходе Рвых.=0,4 кгс/см<sup>2</sup> - 144 л/мин.
2.



Номограмма для определения пропускаемого потока воздуха

3. Падение давления на выходе при изменении расхода воздуха:

- с 0,1л/мин до номинального значения – 0,08 кгс/см<sup>2</sup>

- с 5,0л/мин до номинального значения – 0,04 кгс/см<sup>2</sup>

- с 20,0л/мин до номинального значения – 0,02 кгс/см<sup>2</sup> Исходные значения давления:

Pвх.=1,1кгс/см<sup>2</sup>

Рвых.=0,4 кгс/см<sup>2</sup>

4. Снижение Рвых. (кгс/см<sup>2</sup>) при снижении Рвх.

Рвх. (кгс/см <sup>2</sup> )	Расход воздуха 7,5л/мин	Расход воздуха 20,0л/мин
1,1	-	-
1,0	-	-
0,9	-	0,01
0,8	-	0,05
0,6	0,05	0,09



## Рис. 17

Фильтр (Рис. 17) расположен на входе пневматической системы РС (см. пневмосхему Рис. 10) и служит для очистки поступающего воздуха от механических примесей и паров масла.

Фильтр состоит из следующих основных деталей:

- 1 корпус;
- 2 прозрачная колба;
- 3 фильтрующий элемент;
- 4 вентиль;
- 5 крыльчатка.

Фильтрация воздуха происходит: a) за счет закручивания воздуха внутри колбы вокруг продольной оси фильтра (при этом под воздействием центробежной силы частицы масла оседают на стенках колбы) и б) за счет последующего прохождения воздуха через фильтрующий элемент, который не пропускает частицы размером более 5мкм.

Уровень осажденного масла в фильтре хорошо виден сквозь прозрачную колбу, поэтому слив масла осуществляется по мере необходимости (не допуская, однако, переполнения колбы). Для слива масла требуется, не сбрасывая рабочего давления в стативе, открыть вентиль 4 вращением против часовой стрелки. Закрывается вентиль обратным вращением до характерного щелчка.

Один раз в пять лет рекомендуется промывка деталей фильтра в бензине «Калоша».

Разборка фильтра:

Разборка фильтра для промывки не требует его демонтажа с РС.

- снять входное давление в РС;
- открутить колбу 2 вращением против часовой стрелки;
- отвинтить крыльчатку 5;
- снять фильтрующий элемент 3.

Сборка производится в обратной последовательности.

### 1.2.2.1.3. Источник питания

Источник питания (Рис. 18) расположен в блоке электронного управления и предназначен для вырабатывания напряжений, питающих систему управления РС.



## Рис. 18

Источник питания имеет светодиод, сигнализирующий о его нормальной работе.

При нормальной работе источника питания горит светодиод зеленого цвета, который можно увидеть через прозрачную крышку внизу корпуса блока управления.

### 1.2.2.1.4. Плата датчиков

Плата датчиков (Рис. 19) расположена в блоке электронного управления. Она преобразует и усиливает сигналы, поступающие от датчиков расхода воздуха, температуры, влажности и давления для последующей обработки их микроконтроллером.



## Рис. 19

## 1.2.2.1.5. Интернет-контроллер.

Интернет-контроллер (Рис. 20) расположен в блоке электронного



Рис. 20

управления. Он представляет собой четырехслойную печатную плату, на которой смонтированы: микропроцессор, модули памяти, микросхемы, разъемы и другие радиодетали. МК обеспечивает функционирование всего РС по командам операционной системы. Кроме этого он поддерживает сетевые соединения и хранит в памяти данные о настройках РС, его калибровках и сведения о расходах воздуха за прошедшие сутки. Кнопка «Reset» предназначена для принудительного перезапуска микроконтроллера в случае его «зависания», а также после перепрограммирования.

Замена печатных плат системы управления должна производиться только специалистами, обеспечивающими техническое обслуживание и ремонт изделия. Во избежание повреждения микроконтроллера и других плат статическим электричеством, перед контактом с ними следует прикоснуться к неокрашенной части металлического корпуса статива. Транспортировку печатных плат необходимо производить в специальных металлизированных пластиковых пакетах.

### 1.2.2.2. ЩРК

### 1.2.2.2.1. Блок питания

Блок питания предназначен для преобразования входного напряжения 60В, поступающего от станционных аккумуляторных батарей в 7.5В и 10В постоянного тока для питания искробезопасных цепей ethernetкоммутатора и БРК. Блок питания обеспечивает защиту искробезопасных цепей от превышения искробезопасных значений потребления тока.

Блок питания ЩРК снабжен индикатором состояния: горящий светодиод зеленого цвета свидетельствует об исправности источника питания.

В случае перегрузки блока питания, срабатывает защита по току. Для повторного запуска блока питания необходимо выключить общий тумблер ЩРК, подождать 1 минуту и снова включить.

<u>Примечание:</u> срабатывание токовой защиты может иметь несколько причин, в частности 1. в случае какой-либо неисправности в цепях оборудования, питающегося от БП ЩРК (БРК, Ethernet-коммутатора), соединительных кабелях или в самом БП ЩРК. 2. в случае неверной полярности при подсоединении оборудования, питающегося от БП ЩРК (БРК, Ethernet-коммутатора) 3. В случае бросков или кратковременного пропадания (уменьшения) входного напряжения. Поэтому, до повторного включения блока питания, следует попытаться выяснить причину срабатывания защиты и устранить неисправности.

### 1.2.2.2.2. Ethetnet-коммутатор

Ethernet-коммутатор предназначен для работы в сети Ethernet. Он имеет 8 портов 10BASE-Т для подсоединения оборудования к сети с использованием кабеля STP/UTP (витая пара) с телефонными разъемами типа RJ-45.

### Светодиодные индикаторы.

### PWR

Цвет – зеленый.

Функция – индикатор включения.

Индикатор загорается при наличии напряжения питания и гаснет при его отсутствии.

1 ូ8

Цвет – зеленый/красный.

Функция – индикаторы состояния портов UTP.

Эти двухцветные индикаторы отражают состояние каждого из портов UTP.

## 2. Использование по назначению

## 2.1. Эксплуатационные ограничения

В целях соблюдения безопасности и обеспечения стабильной работы БРК, его эксплуатация недопустима при несоблюдении следующих условий:

Напряжение питания	(-10 B) ±10%
Сопротивление заземления	4 Ом
Температура окружающей среды	от +10°С до +35°С
Относительная влажность воздуха в помещении	до 80% при 25°С

В целях соблюдения безопасности и обеспечения стабильной работы ЩРК, его эксплуатация недопустима при несоблюдении следующих условий:

Напряжение питания	(-60 B) ±10%
Сопротивление заземления	4 Ом
Температура окружающей среды	от +15°С до +30°С
Относительная влажность воздуха в помещении	до <b>9</b> 5%

## 2.2. Подготовка изделия к использованию

## 2.2.1. Меры безопасности при подготовке изделия

К работе с РС допускаются лица, изучившие "Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации", "Инструкцию по безопасному обращению с газами (воздухом, азотом, углекислым газом, фреоном–12 и фреоном–22), находящимися в баллонах под высоким давлением", "Правила техники безопасности при эксплуатации установок потребителей " и сдавшие соответствующие экзамены с присвоением не ниже III квалификационной группы по электробезопасности. **Внимание!** Все работы по монтажу и подключению РС проводить при выключенном напряжении питания 10В.

**G** Корпус распределительного статива должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземления.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых узлов.

## 2.2.2. Монтаж

БРК крепится на стене или металлоконструкциях, на высоте (1300-1500)мм от пола с помощью предварительно установленных дюбелей или болтов с изолирующими шайбами. Для этой цели на задней стенке БРК предусмотрены проушины (Рис. 21).



## Рис. 21

Монтаж должен производиться с таким расчетом, чтобы обслуживающий персонал имел свободный доступ к изделию для считывания показаний датчиков и проведения ремонтных и регламентных работ. Минимальное расстояние от БРК до ближайшего оборудования не должно превышать 1000мм. В качестве воздушной магистрали от блока осушки до БРК рекомендуется использовать пластиковую или ПВХ трубку, максимальная длина которой может быть рассчитана следующим образом:

$$L = \frac{\Delta P \times d^5 \times P}{450 \times Qc^{1,85}}$$
, где

L – длина воздуховода, м

 $\Delta \mathbf{P}$  – максимально допустимое падение давления

внутренний диаметр воздуховода, мм

Р – выходное давление блока осушки, бар

Qc – производительность блока осушки, л/с несжатого воздуха. Монтаж ЩРК производится на стене, на высоте (1300-1500)мм от пола. Монтаж ДЗ производится на стене, на уровне пола.

## 2.2.3. Обеспечение взрывозащиты при монтаже

Монтаж электрооборудования PC во взрывоопасных зонах должен производиться с соблюдением требований ГОСТ Р 51330.13, гл. 7.3 ПУЭ, гл. 3.4 ПТЭЭП и схемы соединений электрооборудования PC на плане взрывоопасных зон (Рис. 22).



## Рис. 22

Перед монтажом необходимо проверить исправность электрооборудования и соединительных кабелей (проводов), параметры искробезопасных цепей ЩРК (Uo ≤ 10B, Io ≤1500 мА).

## 2.2.4. Обеспечение взрывозащиты при эксплуатации

Эксплуатация электрооборудования РС должна производиться с соблюдением требований ГОСТ Р 51330.16, гл. 3.4 ПТЭЭП, Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах при обязательном соблюдении особых условий эксплуатации БЭУ по обеспечению электростатической искробезопасности, обусловленных знаком "Х" в маркировке взрывозащиты:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить или протирать БЭУ сухой тканью;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать БЭУ в помещениях, вентилируемых струей воздуха с частицами пыли;

- транспортировка БЭУ во взрывобезопасных зонах (при монтаже и демонтаже) должна производиться в металлическом ящике.

При диагностике средств взрывозащиты контролировать выходные параметры искробезопасных цепей Uo, Io ЩРК (искробезопасные цепи БЭУ при этом должны быть отключены) и параметры взрывозащиты оболочки ДГ.

## 2.2.5. Подключение

Распределительный статив питается от станционных аккумуляторных батарей постоянным напряжением 60 вольт, которое подаётся на вход блока питания ЩРК. БРК подсоединяются к выходам БП ЩРК и Ethernet-концентратора ЩРК. К БРК подсоединяется датчик затопления.

РС подключается к аккумуляторному блоку питания через автоматический выключатель в соответствии с ГОСТ Р 51330.13.

Для подключения БРК к ЩРК следует использовать кабели со следующими характеристиками:

- Силовой кабель 10В и земляной провод трёхжильный медный кабель сечением 2.5 кв. мм. В двойной изоляции
- 2. кабель от датчика затопления двужильный медный кабель сечением 0.75 кв. мм. В двойной изоляции.
- 3. Кабель интерфейса Ethernet UTP2-24R5 или UTP5 (максимальная длина – 100м).

Все кабели должны соответствовать отраслевым стандартам и нормативным документам

Прокладка кабелей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.


## Рис. 23

На Рис. 23 представлена схема подключения БРК к распределительно-коммутационному щитку (ЩРК).

При подключении следует:

- 1. На концы кабелей (кроме UTP) наклепать специальные наконечники (в комплект поставки не входят).
- Во избежание повреждения печатных плат системы управления избавиться от статического электричества, прикоснувшись к несущим металлоконструкциям или к неокрашенной части металлического корпуса статива.
- Силовой кабель, кабель Ethernet и кабель датчика затопления шахты завести в блок системы управления через отдельные кабельные вводы.
- 4. Силовой кабель подключить, в соответствии с маркировкой, к клеммной колодке, расположенной на плате блока питания, а кабель датчика затопления к клеммной колодке, расположенной на плате блока датчиков (см. Рис. 11). При поставке РС контакты

клеммной колодки для датчика затопления замкнуты перемычкой. Перед подключением кабеля перемычку следует удалить.

Перед началом эксплуатации ЩРК необходимо убедиться в том, что силовые провода и провод заземления надежно закреплены в клеммных колодках в соответствии с полярностью и маркировкой, а разъемы RJ45 зафиксированы. Закрыть ЩРК лицевой панелью и притянуть ее винтами.

Включить общее питание ЩРК -60В. При этом на дисплеях БРК включится подсветка и появится приглашение к работе. Если на каком-нибудь БРК перепутана полярность питания, то это будет приводить к срабатыванию защиты на БП ЩРК. В этом случае необходимо выключить общее питание БП ЩРК, поменять полярность питания и включить заново общее питание ЩРК.

<u>Обязательно подключить измерительное заземление!</u> В условиях промышленных помех возможны неправильные показания датчиков.

## 2.2.6. Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию

До включения электропитания статива:

- проверьте статив на отсутствие механических повреждений;
- проверьте соответствие установленного напряжения питания ±10В и его полярность;
- проверьте надежность заземления;
- проверьте надежность соединений воздуховодов.

# 2.2.7. Указания по включению и опробованию изделия

- открыть прозрачную крышку ЩРК;

- выключателем с соответствующей маркировкой включить общее питание -60 Вольт, через 20секунд, в течении которых происходит загрузка микроконтроллера, на дисплее БРК появится приглашение Рис. 24.



## Рис. 24

### Примечание.

В верхней строке указан номер версии программного обеспечения, зашитого в микроконтроллер, а в нижней строке - дата его создания.

Если приглашение не появилось и дисплей не светится, то необходимо проверить наличие напряжения питания и полярность подключения статива.

N⁰	Контролируе	мый параметр	Результат
1	Работа редуктора	Диапазон изменения давлений	
	давления	Манометр	
		Датчик давления	
		Стабильность редукто- ра	
2	Датчики расхода воз- духа	Диапазон измерения расходов	
	(выборка 10%)	Правильность калиб- ровки	
3	Правильность скани- рования каналов		
4	Датчик влажности	Правильность калиб- ровки	
5	Датчик температуры	Правильность калиб- ровки	
6	Взаимодействие РС и HUB по интерфейсу Ethernet		

2.2.7.1. Проверка работоспособности распределительного статива

## 2.2.7.1.1. Проверка работы редуктора, манометра и электронного датчика давления

Проводится при входном давлении не менее 0,11  $\pm$  0,005 МПа (1,1  $\pm$  0,05 кгс/см²).

Проверка диапазона регулировок давления.

- С помощью индивидуальных вентилей установить расход воздуха через статив  $\approx$  2,0л/мин;

- При вращении вентиля редуктора давление должно плавно изменяться в диапазоне от 0,0 кгс/см<sup>2</sup> до 0,6 кгс/см<sup>2</sup> по манометру;

Проверка работы манометра и электронного датчика давления.

Проверка производится на соответствие показаний электронного датчика давления и показывающего манометра марки МП2-УУ2(60)х1.0, смонтированного на распределительном стативе.

- Вывести РС в режим показаний давления (п.2.2.12. Руководства по эксплуатации РС);

- Установить давление в стативе на уровне 0,4 кгс/см<sup>2</sup> по электронному датчику;

- Прочитать значение давления на манометре PC;

- Разность в показаниях манометра и датчика давления должна составлять не более  $\pm$  0,05 кгс/см²

- Если разность составляет большую величину, то к любому выходному штуцеру канала необходимо подключить с помощью воздуховода эталонный манометр с диапазоном измерений до 1кгс/см<sup>2</sup> и классом 2,0 и выше;

- Полностью открыть индивидуальный вентиль выбранного канала и сравнить показания электронного датчика давления, штатного и эталонного манометров;

- Устройство (штатный манометр или датчик давления), показавшее большее расхождение с эталонным манометром, подлежит замене.

### Проверка стабильности работы редуктора.

- С помощью индивидуальных вентилей каналов создать общий расход воздуха через статив ≈20 л/мин (суммируя показания датчиков);

- Установить давление в стативе на уровне 0,04  $\pm$  0,005 МПа (0,4  $\pm$  0,05 кгс/см²);

- Увеличить расход воздуха на 2л/мин, открыв дополнительный вентиль любого канала;

- Величина давления должна измениться не более чем на 0,05 кгс/см<sup>2</sup>.

## 2.2.7.1.2. Проверка работы индивидуальных вентилей и датчиков расхода воздуха

Установить давление в стативе 0,4 кгс/см<sup>2</sup>.

- При полностью закрытых вентилях не должно быть утечек воздуха из выходных штуцеров или из-под резьбы вентилей.

Проверка диапазона измерений.

Для проверки диапазона измерений и правильности калибровки датчика расхода необходимо иметь дроссель и поверенный ротаметр типа PM-0,063; PM-0,01; PM-0,16; PM-0,25 ГОСТ 13045-81 (в зависимости от измеряемого расхода) с погрешностью измерения ±4% от верхнего предела.

- С помощью выбранного ротаметра настроить дроссель на расход 2,0л/мин;

 Соединить воздуховодом выход проверяемого канала со входом дросселя;

- Вывести РС в режим показаний одного датчика (п.2.2.10. Руководства по эксплуатации РС).

- При открывании вентиля выбранного канала, показания расхода воздуха на дисплее статива должны увеличиваться. При закрывании – уменьшаться. При этом максимальное значение расхода воздуха должно быть 2л/мин.

Проверка правильности калибровки.

Достоверные показания на дисплее появятся через 5 циклов опроса датчиков.

- С помощью поверенного ротаметра настроить дроссель на расход 0,2л/мин;

- Вывести РС в режим показаний одного датчика (п.2.2.10. Руководства по эксплуатации РС).

 Соединить воздуховодом выход проверяемого канала со входом дросселя;

- Полностью открыть индивидуальный вентиль канала;

- На дисплее РС прочитать показания расхода воздуха;

- Провести проверку других датчиков при расходе 0,2л/мин;

- Провести проверку показаний датчиков при расходах 0,4л/мин, 0,8л/мин, 1,2л/мин.;

Погрешность измерения расхода воздуха в диапазоне (0,0 – 1,2) л/мин. должна составлять ± 2%, а в диапазоне (1,2 – 2,0) л/мин. - ± 10%.

\*Допускается производить проверку одним контрольным ротаметром или калибровочным устройством УК-1.

#### 2.2.7.1.3. Правильность сканирования каналов.

Убедиться в том, что сканирование каналов производится в порядке от 1-го датчика к последнему подключенному. На дисплее отображается вся требуемая информация (п.2.2.9. Руководства по эксплуатации РС).

#### 2.2.7.1.4. Проверка датчика влажности.

Проверка датчика влажности производится при помощи измерителя микровлажностей ИВГ-1 К-П (производство ОАО «Практик-НЦ») и дросселя. Погрешность измерения влажности прибором ИВГ-1 К-П составляет ±2°С точки росы. Таблица перевода град. точки росы в показатель абсолютной влажности прилагается к прибору.

- Настроить дроссель на расход 2,0л/мин;

- Продувочную камеру измерителя микровлажностей ИВГ-1 К-П одним концом соединить с дросселем, другим концом с выходным штуцером любого канала;

- Полностью открыть индивидуальный вентиль выбранного канала;

- Установить давление в стативе на уровне 0,4 кгс/см<sup>2</sup>;

- Прочитать значение влажности воздуха на дисплее РС и на приборе;

- Перевести показания прибора ИВГ-1 К-П в единицы абсолютной влажности;

- Разница в показаниях измерителя микровлажностей и датчика влажности РС должны составлять не более 0,06г/м<sup>3</sup>.

#### 2.2.7.1.5. Проверка датчика температуры.

Проверка датчика температуры производится при помощи термопары мультиметра.

- На PC установить режим показаний температуры (п.2.2.12. Руководства по эксплуатации PC);

- Кабель термопары через штуцер ввести в один из воздушных каналов на 2-3см;

- Открыть вентиль канала и установить расход воздуха ≈ 2,0л/мин.;

- Прочитать значения температуры воздуха, показанные датчиком PC и мультиметром;

- Разница в показаниях должна составлять не более ± 3°С.

# 2.2.7.1.6. Проверка взаимодействия распределительного статива и HUB по интерфейсу Ethernet.

- Подсоединить кабель UTP с разъемами RJ45 в соответствующие гнезда статива (8 поз.9) и HUB;

- Включить питание статива и HUB;

- На лицевой панели статива должен гореть индикатор «Link» (Рис.5);

- Около соответствующего гнезда НUB должен гореть индикатор «Link».

## 2.2.7.1.7. Проверка ДГ

Проверка ДГ осуществляется 1 раз в год.

Для проверки ДГ используются проверочные газовые смеси (ПГС):

- ПГС№1 – 12% нижнего концентрационного предела (НКП) с содержанием метана 0,59%;

- ПГС№2 – 22% НКП, с содержанием метана 1,08%;

ПГС должны соответствовать ТУ 6-16-2956-92, разряд 2.

Проверка ДГ проводится по следующей методике:

- 1. Собрать стенд (Рис.25).
- 2. Измерить напряжение на контактах разъема ДГ. Оно должно быть 0,16  $\pm$  0,05 B.
- 3. С помощью насадки подать газ из ПГС№1. Через 30 секунд измерить напряжение. При необходимости, с помощью потенциометра установить его значение равным 1,2 ± 0,05 В.
- 4. Снять насадку и перекрыть газ.
- 5. Через 30 секунд измерить напряжение. Оно должно быть 0,16  $\pm$  0,05 B.
- 6. С помощью насадки подать газ из ПГС№2. Через 30 секунд измерить напряжение. Оно должно быть не менее 1,5 В.
- 7. Через 2 минуты провести повторную проверку по п.п. 2-6.
- 8. Данные измерений занести в протокол.

Схема стенда для проберки датичка ваза



1—баллон с ОНЧ (БАМЗ ВБМ—1), 2—натекатель (постабляетоя вместе с балланам); 3 ротаметр РМ Д 0,0631; 4 насадка для калибровки, 5-корпус ДП 6-сенсор.

Рис. 25

## 2.2.8. Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

Наименование неисправно- стей, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Методы устранения.
	<u>Неисправности обору</u>	дования
<ol> <li>Давление в стативе не под- держивается на заданном уров не, что отражается в показани</li> </ol>	<ul> <li>а) Низкое давление на входе</li> <li>редукционного клапана (редук-</li> <li>тора).</li> </ul>	Установить давление на входе РС не менее 1,1 кгс/см <sup>2</sup> .
ях, как датчика давления, так манометра.	<sup>и</sup> б) Большой расход воздуха через РС.	Проверить герметичность РС. Если герметичность удовлетворяет техническим требованиям – найти и устранить негерметичности кабелей или искусст- венно уменьшить расходы с помощью регулировоч- ных вентилей.
	<ul> <li>в) Нарушилась работа редукто- ра:</li> <li>износилась мембрана:</li> </ul>	Заменить мембрану (см. Приложение к таблице п.III)
	- уменьшилась жесткость пру- жины	Заменить пружину (см. Приложение к таблице п.III)
<ol> <li>При вращении вентиля реду тора, давление в стативе не из</li> </ol>	к- а) Вышла из строя пружина. -	Заменить пружину (см. Приложение к таблице п.III)
меняется, что отражается в по- казаниях, как датчика давлени так и манометра.	<li>б) Дефект сборки редуктора. я,</li>	Заменить редуктор
3) Показания манометра и дат- чика давления отличаются бол чем на ± 0,05 кгс/см <sup>2</sup> . При вра- щении вентиля редуктора, изм нение давления отображается	<ul> <li>а) Неверные показания мано-</li> <li>метра.</li> <li>а)</li> </ul>	Заменить манометр на поверенный.

на дисплее и на манометре.			
4) При вращении вентиля редук- тора, изменение давления ото- бражается на манометре, а на дисплее - нет.	<ul> <li>а) Нет контакта в разъеме дат- чика давления на плате датчи- ков (см. инструкцию по экс- плуатации PC).</li> </ul>		Обратиться в сервисный центр <sup>*</sup> .
	б) Неисправен	і датчик давления.	Обратиться в сервисный центр для замены датчика давления.
<ol> <li>Б) Показания датчика темпера- туры не соответствуют действи- тельности (см. п2.2.7.1.5).</li> </ol>	<ul> <li>а) Нет контакта в разъеме дат- чика температуры на плате дат- чиков (см. инструкцию по экс- плуатации РС).</li> </ul>		Обратиться в сервисный центр.
	<li>б) Нарушилась калибровка дат- чика.</li>		Обратиться в сервисный центр для настройки или замены датчика температуры.
	в) Датчик темі правен.	тературы неис-	
6) Датчик влажности показывает высокую влажность воздуха. Есть сомнения в правильности показаний датчика влажности.	<ul> <li>ик влажности показывает</li> <li>измерить</li> <li>влажность воздуха.</li> <li>влажность</li> <li>воздуха при</li> <li>совпадают или</li> <li>ий датчика влажности.</li> <li>ий датчика влажности.</li> <li>ий датчика влажности.</li> <li>измерения при-</li> <li>о,06г/м<sup>3</sup> - на</li> <li>бором для</li> <li>вход РС поступа-</li> <li>измерения</li> </ul>		Найти и устранить причину возникновения влажно- го воздуха.
	ностей.	Показания при- бора и датчика отличаются бо- лее чем на 0,06г/м <sup>3</sup> - неот- калиброван или неисправен дат- чик влажности.	Обратиться в сервисный центр для настройки или замены датчика влажности.

7) Показания датчика влажности не изменяются в течение дли- тельного периода времени.	<ul> <li>а) Нет контакта в разъеме дат- чика влажности на плате датчи- ков (см. Рис. 11 поз.2, 5;Рис. 9).</li> <li>б) Нарушилась калибровка дат- чика (см. п.2.2.7.1.4).</li> <li>в) Датчик влажности неиспра- вен.</li> </ul>	Обратиться в сервисный центр для настройки или замены датчика влажности.
8) При открывании вентиля ин- дивидуального канала, воздух через канал не илет, или илет	а) Заклинило пружину вентиля или мембрану.	Полностью закрыть вентиль и снова открыть.
но слабо.	<li>б) Чрезмерно затянута гайка вентиля.</li>	Ослабить гайку вентиля. Если воздух не начал по- ступать, то заменить пружину и мембрану (см. при- ложение, п. I)
		Обратиться в сервисный центр.
<b>9)</b> Из-под резьбы вентиля про- никает воздух	Повреждена резиновая мембра- на вентиля.	Заменить мембрану (см. приложение, п.1).
10) При включении питания дисплей не светится, на блоке питания не горят светодиоды.	Нет питания	Проверить полярность подключения питания 60В. При необходимости поменять полярность питания 60В. Проверить наличие напряжение питания.
	Неисправен выключатель- ав- томат в ЩРК	Обратиться в сервисный центр для замены выклю- чателя.
11) При включении питания го- рит подсветка дисплея, на блоке питания горит зеленый или жел- тый светодиод, но информации на дисплее нет.	а) Неисправен МК	Обратиться в сервисный центр для замены МК.

12) Неисправности датчика рас- хода воздуха:		
12.1) При открывании и закры- вании вентиля индивидуального канала, поток воздуха есть, но показания не изменяются; 12.2) При закрытом вентиле ин- дивидуального канала датчик фиксирует расход воздуха;	а) Датчик не откалиброван	Откалибровать датчик (см. инструкцию по эксплуа- тации калибровочного устройства УК-1)
12.3) При открывании и закры- вании вентиля датчик фиксирует расход воздуха, но показания неустойчивые – со значительным	<li>б) Плохой контакт в разъеме шлейфа на плате датчиков.</li>	Определить, какой разъем относится к тому десят- ку, где обнаружен неисправный датчик. Несколько раз разъединить и соединить разъем с целью вос- становления контакта.
диапазоном изменения, как в «плюс», так и в «минус».	в) Датчик неисправен	Заменить датчик (см. приложение, п. II).
12.4) В режиме «F1» на дисплее надпись «Ошибка датчика».	Датчик неисправен	Заменить датчик (см. приложение, п. II).
	Неисправности С	AKP
1)Web-интерфейс не открывает- ся 2) При попытке открыть Микро- Сервер КСУ, ни один статив не отвечает.	а) Неправильные настройки браузера Internet Explorer	Открыть меню: сервис-свойства обозревателя- подключение. Ввести правильные настройки под- ключения к сети (см. также документацию к MS Windows)
	<li>б) Неисправность сетевого адаптера компьютера</li>	Протестировать сетевой адаптер, при необходимо- сти обновить драйвер устройства (см. также доку- ментацию к MS Windows). Если сетевой адаптер неисправен – заменить.

	<ul> <li>в) Отсутствует подключение к интернету.</li> </ul>	Обратиться к интернет-провайдеру.
3) В разделе «Ошибки» Web- интерфейса появилась надпись «На станции ATC-XXX не отвеча- ет статив –XXXX».	<ul> <li>а) Неполадки в функционирова- нии корпоративной сети.</li> </ul>	Протестировать сеть: в режиме командной строки (меню «Пуск»- выполнить- команда «cmd») выполнить команду «tracert 10.2X.YZ.N», где 10.2X.YZ.N – IP адрес ста- тива. В процессе выполнения команды будут по- следовательно опрошены сетевые устройства на пути к стативу. В случае непрохождения сигнала через одно из устройств будет выведено сообще- ние «Превышен интервал ожидания». Обратиться к организации, отвечающей за функ- ционирование сети.
	<li>б) По итогам тестирования сети не отвечает сам статив.</li>	<ul> <li>проверить, подключен ли разъем RJ-45 (на лице- вой панели блока электронного управления стати- ва должен гореть индикатор link);</li> <li>проверить сетевые настройки статива;</li> <li>заменить интернет-контроллер.</li> </ul>

\* Под сервисным центром подразумевается организация, выполняющая техническое обслуживание и ремонт изделия.

## Приложение.

## 1. Замена мембраны и пружины вентильного устройства индивидуального канала.

1. Перекрыть все вентили индивидуальных каналов.

2. С помощью редуктора снять давление в стативе.

3. Полностью выкрутить вентиль индивидуального канала.

4. Торцовым ключом 14-го размера отвинтить гайку в сборе с плунжером.

5. Удалить прижимное металлическое кольцо и старую мембрану.

5.1. Удалить старую пружину.

5.2. Установить новую пружину.

6. Установить новую мембрану, затем прижимное металлическое кольцо.

7. Закрутить гайку и вентиль.

\*Момент затяжки гайки – (3-5) Нм

8. Подать давление в статив и открыть вентили индивидуальных каналов с подключенными кабелями.

9. Убедиться в том, что вентильное устройство работает исправно, и при перекрытом воздушном потоке датчик не фиксирует расход воздуха.

## II. Замена датчика расхода воздуха.

Датчик расхода воздуха представляет собой миниатюрную лампу накаливания в сборе с разъемом и текстолитовым основанием. Перед началом процедуры замены, следует подготовить новый датчик. Подготовка заключается в том, что щипцами нужно аккуратно раздавить стеклянную ампулу лампы, стараясь не повредить нить накаливания. Далее:

1. Перекрыть все вентили индивидуальных каналов.

2. С помощью редуктора снять давление в стативе.

3. Отстыковать вилку разъема заменяемого датчика.

4. Торцовым ключом 14-го размера отвинтить гайку крепления датчика.

5. Взявшись за контакты датчика, вынуть его из гнезда.

6. Убедиться в том, что резиновое уплотнительное кольцо осталось в гнезде, либо установить его вновь.

7. Осторожно установить новый датчик в гнездо, при этом выводы разъема желательно располагать горизонтально.

8. Закрутить крепежную гайку.

\*Момент затяжки гайки – (8-9) Нм

9. Состыковать вилку разъема.

10. Подать давление в статив и открыть вентили индивидуальных каналов с подключенными кабелями.

11. Откалибровать новый датчик (см. Инструкцию к калибровочному устройству и PC).

#### III. Замена пружины и мембраны редуктора.

1. Перекрыть давление воздуха на блоке осушки.

2. Перекрыть все вентили индивидуальных каналов.

3. Демонтировать редуктор, для чего:

снять или срезать пластиковые воздуховоды со штуцеров редуктора;

- выкрутить вентиль редуктора;

- открутить крепежную гайку на лицевой панели РС;

- извлечь редуктор из отверстия.

4. Открутить винты на фланце редуктора и снять верхнюю крышку.

5. Удалить старую пружину.

5.1. Удалить старую мембрану в сборе и отвинтить винт, стягивающий две металлические пластины и резиновую мембрану.

5.2. Заменить резиновую мембрану на новую и собрать узел вновь.

5.3. Установить мембрану в сборе в корпус редуктора.

6. Установить на свое место новую пружину.

7. Сверху установить металлическую пятку, углублением внутрь пружины.

8. Надеть на редуктор верхнюю крышку, совместив отверстия крепежных винтов.

9. Закрутить винты.

10. Смонтировать редуктор на прежнее место, для чего произвести действия по п.3 в обратном порядке.

11. Подать давление с блока осушки на РС.

12. Проверить работоспособность редуктора.

13. Открыть вентили индивидуальных каналов с подключенными кабелями.

### IV. Замена ДГ

ДГ ремонту не подлежит и должен заменяться на другой – идентичный, производства завода-изготовителя РС.

В случае выхода датчика из строя производится его замена по следующей методике:

- выключить питание РС;

- открыть блок электронного управления;

- отсоединить разъемы ДГ;

- отвинтить крепежную гайку;

- вынуть неисправный датчик и вставить новый;

## 2.2.9. Перечень режимов работы изделия, а также характеристики основных режимов работы

В нормальном режиме работы (<u>режим сканирования</u>), **МК** производит последовательный опрос всех имеющихся датчиков, с выводом на дисплей информации о текущих расходах (Рис. 26).



## Рис. 26

Значение расхода воздуха представлено в литрах в минуту. Так, на Рис. 26, расход воздуха в кабеле, зафиксированный датчиком №56 составляет 0,2 л/мин. Если эта величина не превышает абсолютный предел расхода (см. п.2.2.13.3), то она сопровождается сообщением «OK!». В противном случае, - сообщением «>ПР» (больше предела).

56 A-ak+k+ 101 0,80>NP

## Рис. 27

1) Буква «А» в верхней строке со знаком «+», «s», «а» или «-» является символом общего сигнала аварии и показывает:

- «А» со знаком «+» разрешены подача звукового сигнала при возникновении аварийной ситуации по любому контролируемому параметру (расход воздуха по любому кабелю, общий расход через статив, влажность воздуха, давление, температура) и общая авария (разрешение аварийных сообщений не сервер или разрешение регламентных работ);
- «А» со знаком «s» разрешена подача звукового сигнала при возникновении аварийной ситуации по любому контролируемому параметру (расход воздуха по любому кабелю, общий расход через статив, влажность воздуха, давление, температура). Общая авария (разрешение аварийных сообщений не сервер или разрешение регламентных работ) запрещена;
- «А» со знаком «а» разрешена общая авария (разрешение аварийных сообщений не сервер или разрешение регламентных ра-

бот). Подача звукового сигнала при возникновении аварийной ситуации по любому контролируемому параметру (расход воздуха по **любому** кабелю, общий расход через статив, влажность воздуха, давление, температура) запрещена;

«А» со знаком «-» означает, что статив находится на регламентных работах. Все аварийные сигналы отключены. При этом значения расходов и параметров воздуха зафиксируются в базе данных сервера с признаком регламентных работ и не будут участвовать в формировании отчетов. В программе «МикроСервер КСУ» данные по расходам отображаются, в этом случае, желтым цветом.

Переключение с «s» на «-» и наоборот производится кнопкой ≛

Для того, чтобы разрешить общую аварию, необходимо одновременно

нажать **ДОП.** и 5, а затем клавишей 🧵 выбрать пункт «Разрешение

общей аварии». Переключение со знака «-» на «+» производится кноп-

кой 🕒 . Тогда в нормальном режиме работы буква «А» будет со знаком

«а». Переключение с «а» на «+» и наоборот производится кнопкой 🙂 .

- 2) Буквы "ак" в верхней строке со знаком «+» или «-» показывают:
  - разрешена ли подача звукового сигнала аварии при превышении предельного значения расхода по **данному** кабелю;
  - включен ли данный кабель в подсчет суммарного расхода по стативу, например, при выполнении регламентных работ.
  - «ak» со знаком «-» означает, что данный кабель находится на регламентных работах. При этом значение расхода перепишется на сервер с признаком регламентных работ и не будет участвовать в формировании отчетов. В программе «МикроСервер КСУ» значение расхода воздуха по данному кабелю отобразится, в этом случае, желтым цветом.

3) Буква "к" в верхней строке со знаком «+» или «-» показывает, подключен ли воздуховод кабеля к данному каналу измерения.

Во всех случаях «+» означает разрешение , а «-» - запрет.

Оператор имеет возможность изменять режимы работы **МК** с помощью кнопок управления. Выбор режимов осуществляется:

а) кнопками прямого доступа к информации –



- просмотр показаний одного датчика расхода.

di

- графическое отображение расходов.

б) Кнопкой просмотра физических параметров воздуха:



в) кнопкой входа в меню для просмотра и изменения настроек РС:



# 2.2.10. Режим вывода показаний одного датчика расхода воздуха.



После нажатия кнопки 🛨 на дисплее появляется сообщение (Рис.

28).

На клавиатуре следует набрать номер кабеля, расход воздуха в котором необходимо вывести на дисплей, например, кабель 23. После этого нажать кнопку **ВВОО**. На дисплее отобразится информация (Рис. 29) по выбранному кабелю.

I=HOPM

Рис. 29

- «0,20» расход воздуха в л/мин.;
- «к+» воздуховод кабеля подключен к каналу измерения;

 «ак-» - звуковой сигнал аварии по данному кабелю запрещен, кабель не включен в подсчет суммарного расхода и находится на регламентных работах.

Показания следующих датчиков расхода можно просматривать нажатием кнопки или вод в сторону увеличения порядкового номера (01, 02, 03, и т.д.) и совместным нажатием кнопок оп. и в сторону уменьшения порядкового номера (26, 25, 24 и т.д.).

В данном режиме изменение значения символов «к» и «ак» невозможно. Это сделано в целях избежания ошибочных действий оператора.

Для того, чтобы изменить значения символов, требуется войти в режим просмотра показаний одного датчика одновременным нажатием кнопок

**доп.** и 🛨 . Установка и снятие признака регламентных работ (разре-

шение или запрет звукового сигнала аварии) производится кнопкой

Установка и снятие признака подключения воздуховода кабеля к каналу измерения - кнопкой «1».

При нажатии кнопки выход происходит выход из режима просмотра показаний одного датчика в режим сканирования.

## 2.2.11. Режим вывода показаний нескольких датчиков (графический)

С целью удобства и ускорения просмотра показаний большого числа

датчиков, нажатием кнопки 📲

вводится графический режим просмот-

pa.



ВВЕДИТЕ НОМЕР М ДАТЧИКА: 01

нажмите

Рис. 30

После появления сообщения Рис. 30, следует указать номер датчика, с

ввод которого будет вестись отсчет, например 10, и нажать кнопку



Рис. 31

На дисплей будет выведено графическое отображение показаний десяти датчиков одновременно (Рис. 31). Здесь цифры «ОО» в нижней строке и «50» в верхней означают нулевой расход и расход 0,5л/мин соответственно, причем расходу 0,5л/мин соответствует середина вертикальной шкалы. Цифра «10» в нашем примере означает, что на дисплей выводятся показания датчиков с 10-го по 20-й. В данном режиме возможен просмотр показаний со сдвигом на десять датчиков вперед, используя кнопку

или на десять датчиков назад, используя кнопки ДОП.

одновременно.

#### Примечание!

При регулировании расхода воздуха, находясь в данном режиме, произведенные изменения не будут отражены на дисплее, т.к. МК фиксирует

показания датчиков на момент нажатия кнопки

При нажатии кнопки ВЫХОД происходит выход из режима просмотра

показаний нескольких датчиков в режим сканирования.

## 2.2.12. Физические параметры воздуха.

на дисплее будет отражено значение После нажатия кнопки

температуры воздуха в воздушной магистрали (Рис. 32).



Рис. 33

ВЛАЖНОСТЬ(Г/МЗ) 0,30

- влажность в г/м<sup>3</sup>

Рис. 34

05ШИЙ РАСХОД(Л) 08,820

- суммарный расход выбранных датчиков.

(в данной версии ПО общий расход не фиксируется)

Рис. 35

## ОШИБКА КАБ + 00 Т+ ДАВ+ ВЛ+ ОР+ 3+ Г+

Рис. 36

Информация на Рис. 36 сообщает о том, есть ли проблемы в состоянии параметров воздуха и его расходах.

На Рис. 36 в верхней строке надпись **«КАБ+ ОО»** означает, что все расходы в норме. Если в двух кабелях расход превысил установленный предел, то надпись будет выглядеть так: **«КАБ- О2»**.

В нижней строке отображается состояние следующих параметров:

Температура; Давление; Влажность; Общий расход; Затопление; Загазованность.

Знак «+» означает, что параметры в норме, а знак «-» - что нет.

## 2.2.13. Настройка РС

Для нормального функционирования статива в автономном режиме и обеспечения его работы в составе САКР, необходимо произвести настройку параметров. Управление настройками производится через систему меню. Вход в меню осуществляется двумя способами:

1) Для просмотра параметров – кнопкой

2) Для просмотра и изменения параметров (в том числе для калиб-

ровки) – нажатием кнопки **ДОП.** и, не отпуская ее, кнопки

При этом на дисплее появится первая команда (Рис. 37).



нажмите

Рис. 37

Меню состоит из списка названий основных настроек, каждая из которых, в свою очередь, содержит в себе список параметров.

Структура и состав меню приведены в таблице.

Nº	Основное меню	Наименование пара- метра (надпись на дисплее)	Краткое описание	Ед. изм.	Знач. по умолчанию
1	Время	1) Текущее время		час:мин: сек	00:00:00
		2) Установка времени		час:мин: сек	00:00:00
		<ol> <li>Синхронизация време- ни</li> </ol>		±	+
		4) Временной пояс			
2	Общие настройки	1) Число кабелей	Число датчиков (кабелей), кото- рые последовательно опрашива- ются контроллером в режиме ска- нирования	ШТ	30 (60)
		2) Адрес статива	Адрес (имя) статива в составе САКР		00001
		3) Порог общего расхода	Устанавливает значение макси- мального суммарного расхода воздуха выбранных кабелей, пре- вышение которого вызывает сра- батывание аварийной сигнализа- ции.	л/мин	100

	4) Порог температуры	Устанавливает значение макси- мальной температуры воздуха в воздушной магистрали, превыше- ние которой вызывает срабатыва- ние аварийной сигнализации.	°C	00035
	5) Порог давления	Устанавливает значение мини- мально допустимого давления в воздушной магистрали, дальней- шее понижение которого вызыва- ет срабатывание аварийной сиг- нализации.	Атм	0,25
	6) Порог влажности	Устанавливает максимальное значение абсолютной влажности воздуха в воздушной магистрали, превышение которого вызывает срабатывание аварийной сигнали- зации.	г/м <sup>3</sup>	0,55
	<ol> <li>7) Заводской номер ста- тива</li> </ol>			
	8) Сообщения на сервер	Разрешает или запрещает от- правку на сервер аварийных со- общений, в случае выхода пара- метров или расходов воздуха за допустимые пределы.		«-» (нет)
	9) Сообщения о затопле- нии	Разрешает или запрещает от- правку на сервер аварийного со- общения о затоплении шахты.		«-» (нет)
	10) Сообщения о наличии газа	Разрешает или запрещает от- правку на сервер аварийного со- общения о наличии газа в шахте.		«-» (нет)

	11) Дельта прироста рас- хода	Значение прироста расхода воз- духа, одно для всех кабелей, ко- торое суммируется с текущим расходом каждого конкретного кабеля и задает, таким образом, для него относительный предел расхода.	л/мин	00010
	12) Время прироста рас- хода	Задает максимальный период времени, в течение которого при- рост расхода воздуха должен со- ставить величину «дельта» (п.10 этого раздела)	час:мин: сек	01:00:00
	13) Почтовые сообщения на сервер	Разрешает или запрещает от- правку на сервер почтовых сооб- щений по адресу, занесенному в память РС		
	14) Термокомпенсация	Включает и выключает устране- ние погрешностей измерения рас- хода воздуха, возникающих в том случае, если калибровка датчиков расхода воздуха производилась при разной температуре окру- жающего воздуха.		
	15) Компенсация давле- ния	Включает и выключает устране- ние погрешностей измерения рас- хода воздуха, возникающих в том случае, если калибровка статива и его эксплуатация осуществля- ются при разных давлениях.		

3	Пороги расхода	1) Ввод номера датчика	Абсолютный предел расхода.	
4	Настройки	1) IP адрес статива		
	сети	2) ІР маска статива		
		3) IP адрес сервера	Сетевые адреса и настройки	
		4) IP адрес GATEWAY		
		5) IP адрес DNS SRV		
		6) МАС адрес		
5	Настройки	<ol> <li>IP адрес сервера</li> </ol>		
	почты	2) Почтовый адрес	Сетевые адреса и настройки	Вводится че- рез микро- сервер КСУ
6	Калибровка	1) Ввод номера датчика		

Передвижение по списку основного меню производится кнопкой



- время;
- общие настройки;
- пороги расхода;
- настройки сети;
- настройки почты;
- калибровка.

Для того чтобы войти в список параметров, встроенный в команды основного меню, <u>следуе</u>т, после появления на дисплее нужной команды,

нажать кнопку ВВОД

Как было сказано, первой в списке основного меню появляется команда «Время».

## 2.2.13.1. Основное меню. Время.

После появления сообщения Рис. 37, нажмем кнопку

8800

На дисплее появится сообщение Рис. 38.

MEHI0:	время
ТЕКУШЕЕ	время

## Рис. 38

Далее, для просмотра текущего времени можно нажать

ввод и тогда

мы увидим показания текущего времени Рис. 39,

# BPEMA 00:00:00

## Рис. 39

или кнопкой перелистать список меню параметра «Время» (Рис. 40, Рис. 42, Рис. 44).

МЕНЮ: ВРЕМЯ 9019НОВКА		ВРЕМ <b>я 00:00:00</b> Вве <b>лите время</b>
Рис. 40		Рис. 41
МЕНЮ: ВРЕМЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ		СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ +
Рис. 42		Рис. 43
МЕНЮ: ВРЕМЯ ВРЕМЕННОЙ ПОЯС		ВРЕМ <b>ЕННОЙ</b> ПОЯС 025
Рис. 44		Рис. 45
Вход в любую команду	списка для измене	ния параметра осуществля-
ется кнопкой ВВОД . Раз	врешение и запрет	синхронизации времени с

Следующая в списке команд основного меню – команда «Общие настройки».

**<u>Примечание</u>**. Помимо сказанного выше, просмотр времени доступен после нажатия кнопки с цифрой «7», а установка времени – после нажа-

2.2.13.2. Основное меню. Общие настройки.

ввод

сервером осуществляется кнопкой

также следует нажать

тия кнопки с цифрой «8».

# ОСНОВНОЕ МЕНЮ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

## Рис. 46

После появления сообщения Рис. 46, нажмем кнопку

ввод . На дис-

После изменения параметра

плее отобразится параметр «Число кабелей».

Ниже приведена структура меню «Общие настройки»:

МЕНЮ: ПАРАМЕТРЫ ЧИСЛО КАБЕЛЕЙ	ВВЕДИТЕ ЧИСЛО КАБЕЛЕЙ: 68
•	
МЕНИ: ПАРАМЕТРЫ Адрес статива	АДРЕС Статива: 00000
•	
МЕНИ: ПОРОГ ОБШЕГО РАСХОДА	ПОРОГ ОБЩЕГО РАСХОДА (дра+ 100
•	
МЕНЮ: ПОРОГ ТЕМПЕРАТУРЫ	ПОРОГ ТЕМПЕРА- ТУРЫ (с):а+ 50
•	
МЕНЮ: ПАРАМЕТРЫ ПОРОГ ДАВЛЕНИЯ	ПОРОГ ДАВЛЕНИЯ сяр. а+ 1,00
•	
МЕНЮ: ПАРАМЕТРЫ ПОРОГ ВЛАЖНОСТИ	ПОРОГ ВЛЯЖНОСТИ (22М3) а+ 0,50
•	
МЕНЮ: ЗАВОДСКОЙ НОМЕР СТАТИВА	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР СТАТИБА 00000
•	
МЕНЮ: СООБЩЕНИЯ НА СЕРВЕР	АВАРИЙНЫЕ СООБ- ШЕНИЯ НА СЕРВЕР+
•	
МЕНЮ: СООБЩЕНИЯ О ЗЯТОПЛЕНИИ	СООБЩЕНИЯ О ЗАТОПЛЕНИИ +
•	
МЕНЮ: СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГАЗА	СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГАЗА +
•	
МЕНИ: ДЕЛЬТА Прироста рясхода	ДЕЛЬТА ПРИРОСТА РАСХОДЯ: а+ 00000
•	

МЕНЮ: ВРЕМЯ ПРИРОСТА РАСХОДА	ВРЕМЯ: 00: 00: 00 ПРИРОСТА РАСХОДА
٢	
МЕНКО: ПОЧТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ	ПОЧТОВЫЕ СООБШЕ НИЯ НА СЕРВЕР +
٢	
МЕНЮКОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	ТЕРМОКОМПЕНСЯЦИЯ РАЗРЕШЕНИЕ +
•	
МЕНЮ:КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ	КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛ РАЗРЕШЕНИЕ +

**Примечание**. Пункт меню «Компенсация давления» действует только в диапазоне давления 0,30А<Р<0,70А.

Для просмотра параметров можно использовать кнопку 5. Для изменения параметров необходимо нажать одновременно кнопки ДОП и 5.

## 2.2.13.2.1. Основное меню. Общие настройки. Подробности.

### 1. Число кабелей.

«Число кабелей» означает не количество физически подключенных кабелей, а то, сколько датчиков будут последовательно опрашиваться контроллером. Например, если подключены пять кабелей с порядковыми номерами 2, 3, 4, 6, 10, то в параметр следует вводить число кабелей 10, а не 5. Контроллер будет опрашивать датчики с 1-го по 10-й, а на пропущенных датчиках нужно установить символ «к-» (см. п.2.2.10). Таким образом, параметр «число кабелей» фактически означает порядковый номер последнего подключенного кабеля.

После появления сообщения «Меню:Параметры. Число кабелей», нажать кнопку воо.

На дисплее появится надпись (Рис. 47).

ВВЕЛИТЕ ЧИСЛО Кабелей 60

## Рис. 47

В нижней строке записать число подключенных датчиков (кабелей).



Допустим, число подключенных кабелей составляет 17штук.



Теперь в режиме сканирования, МК будет опрашивать только датчики с 1 по 17.

## 2. Порог общего расхода.

Этот параметр устанавливает значение предела суммарного расхода для кабелей, помеченных символом «ak+», т.е. тех кабелей, которые учитываются в формировании отчетов. (Рис. 48).



Рис. 48

## 3. Адрес статива.



## Рис. 49

Ввести электронный адрес статива, в соответствии с методикой, заданной сетевым администратором.

Структура электронного адреса:



№ ATC № PC

#### 4. Порог температуры.

OPOF TEMMEPA-(Ĉ) .a-

Рис. 50

Параметр Рис. 50 задает верхний предел температуры.

#### 5. Порог давления.

## Рис. 51

Параметр Рис. 51 задает нижний предел давления.

#### 6. Порог влажности.

## Рис. 52

Параметр Рис. 52 задает верхний предел влажности.

В случае превышения установленных пределов по одному или нескольким параметрам, РС будет издавать звуковой сигнал, а в информационном окне (Рис. 36) напротив соответствующего параметра появится символ «-».

При установке параметров следует иметь в виду, что символ «а+» означает разрешение на прохождение аварийного сигнала по данному параметру, а символ «а-» - запрет. Переключение производится кнопкой



## 7. Аварийные сообщения на сервер.



Рис. 53

Данный параметр устанавливает разрешение или запрет отправки на сервер любых аварийных сообщений. Переключение разрешения осуще-

ствляется кнопкой

+

## 8. Сообщения о затоплении.



Рис. 54

Параметр устанавливает разрешение или запрет отправки на сервер аварийного сообщения о затоплении шахты (при комплектации РС датчиком затопления). Переключение разрешения осуществляется кнопкой



## 9. Сообщения о наличии газа.

## СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГАЗА +

Рис. 55

Параметр устанавливает разрешение или запрет отправки на сервер аварийного сообщения о наличии газа в шахте (при комплектации РС

датчиком газа). Переключение разрешения осуществляется кнопкой



## 2.2.13.3. Основное меню. Пороги расхода.

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ: ПОРОГИ РАСХОДА

## Рис. 56

Значение предельно допустимого расхода определяет порог срабатывания сигнализации и устанавливается для каждого датчика отдельно



После нажатия вод, на дисплее появится сообщение об установленном по умолчанию пределе расхода для датчика №14. Далее нужно будет изменить этот предел на заданный.



Установленное значение будет записано в память, а на дисплее появится сообщение о пределе расхода следующего кабеля.

Теперь, при превышении заданного предела расхода, МК будет выдавать на дисплей соответствующую информацию, а также звуковой сигнал, если установлено разрешение.

# ОСНОВНОЕ МЕНЮ: НАСТРОЙКИ СЕТИ

## Рис. 57

Подробное описание параметров для работы статива в составе САКР содержится в инструкции по установке и пользованию САКР.

После появления сообщения Рис. 57 нажать кнопку ввол ,- на дис-

плей будет выведен первый параметр.

Ниже приведена структура меню «Сеть». Значения параметров вводятся в соответствии с принятой сетевой политикой.



Каждое следующее нажатие кнопки Enter выводит очередной параметр:
#### 2.2.13.5. Основное меню. Настройки почты.

Данная процедура позволяет настроить отправку со статива почтовых сообщений (например, о произошедших авариях).



Почтовый адрес вводится из программы KsuExplorer, а разрешение или

запрещение его использования – со статива кнопкой

#### 2.2.13.6. Основное меню. Калибровка.

# ОСНОВНОЕ МЕНЮ: КАЛИБРОВКА

#### Рис. 58

Перед проведением калибровки следует отключить общий аварийный сигнал «А-» (см. п.2.2.9).

- 1. **G** Если помещение, где установлена КСУ, подвергается значительным сезонным колебаниям температуры (особенно в сторону понижения), то проверку калибровки датчиков рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода. Перекалибровка производится по мере необходимости.
- 2. Начинать калибровку не ранее, чем через 5-10 минут после включения питания.
- Отрегулировать давление в стативе по датчику давления в соответствии с условиями дальнейшей эксплуатации. Новый статив откалиброван при давлении 0,4 атм.

(После ремонта регулировочного вентиля необходимо проводить проверку калибровки). Калибровка производится с помощью калибровочного устройства УК-1 по следующей методике (см. также инструкцию к калибровочному устройству):

- Подсоединить входной штуцер контрольного ротаметра УК-1 к выходному штуцеру выбранного канала с помощью пластиковой трубки.
- Открыть вентиль контрольного ротаметра, кран нулевого расхода УК-1 и полностью открыть регулировочный вентиль соответствующего канала. Т.е. датчик статива и ротаметры УК-1 должны находиться при одинаковом давлении. Остальные краны УК-1 должны быть закрыты.
   Выбрать в основном меню параметр «Калибровка» (или из режима
- сканирования одновременно нажать кнопки поп. и ±), при этом

на дисплее появится сообщение (Рис. 59).





Ввести номер калибруемого датчика, например, №24 и нажать ввол

после чего на дисплей выводится сообщение (Рис. 60).





Данное сообщение означает, что с помощью УК-1 необходимо установить нулевой расход через канал №24 (в данном случае он уже установлен) и нажать ввод.

# СЕКАНТЕ 2 СЕКАНТЕ 2

Рис. 61

1. На дисплее, в виде обратного отсчета, начнут появляться цифры 5, 4, 3, 2, 1. После чего будет предложено установить расход 0,20л/мин. Для этого нужно открыть кран с обозначением «20» и нажать ввод.

Вслед за этим на дисплее опять будут появляться цифры 5, 4, 3, 2, 1.

2. После появления предложения установить расход 0,40л/мин, нужно закрыть кран «20» и открыть «40». Затем опять нажать вод.

**3**. Далее будет предложено установить расход **0**,**80**л/мин., открыв соответствующий кран. Нажать **ВВОЛ**.

4. После завершения обратного отсчета будет предложено установить расход 1,2л/мин. Это можно сделать, открыв одновременно краны «40» и «80». После этого нажать ввод. Завершение обратного отсчета

означает, что калибровка закончена и статив переходит в режим сканирования.

### 2.3. Микросервер КСУ

Система управления распределительного статива спроектирована таким образом, что при подключении к корпоративной сети он представляет собой Web узел со своим электронным адресом. Таким образом, пользователь может обратиться непосредственно к PC и увидеть интерфейс, который носит имя «Микросервер КСУ».

Микросервер КСУ предлагает следующие сервисы:

1) Просмотр текущих данных о расходах и физических параметрах воздуха;

2) Просмотр архивных данных за прошедшую неделю, которые хранятся в памяти в самого PC;

3) Просмотр и изменение любых настроек РС;

4) Средства анализа информации.

### 2.3.1. Вход в Микросервер КСУ

Для того, чтобы войти в Микросервер КСУ есть два способа:

1) Открыть обозреватель Internet Explorer и в адресную строку внести электронный (IP) адрес интересующего PC.

#### Структура ІР адреса:



Например, для 1-го статива 945-й АТС IP адрес будет выглядеть следующим образом:

http://10.29.45.1

2) При работе с Web-интерфейсом базы данных, нет необходимости в выполнении указанных процедур. Достаточно, раскрыв «дерево» нужной АТС, выделить курсором интересующий статив. После этого откроется новое окно, в котором будет отображена главная страница Микросервера КСУ (Рис. 62).



Рис. 62

### 2.3.2. Работа с Микросервером КСУ

Микросервер КСУ структурно напоминает Web-интерфейс базы данных: точно также левая часть страницы представляет собой окно запроса, а иформация отображается в правой части страницы.

#### 2.3.2.1. Текущее состояние

Выделим курсором мыши первую ссылку - «Текущее состояние» (Рис. 63)

Тавлась состояние	Success Internet Ba	olorer		***********	000000000000000000000000000000000000000		000000	******	7775588 <del>655</del>	******	
en deservices des	Contraction of the second			11100000000000000000000000000000000000							
River River	🛎 🖇 🖉 Rat 7	Apple .	<b>9</b> 14	· • 🖓 - 🖸 • -							
										(M) ( )	
ALKAIL :					8 8 8 8			MURI	20 <b>C</b> el	988 P	-EG2
						PRICTIF	'Eder	IUTERIJHI	JIŬ IETRI (	JB	
and the second second	Acorecional.									and TRACE	.0.5cm 🕺
. <b>П</b> .КК	1 - AN										
- Tristenson	1000		Tore		аниа Іапп	ao ca:	атира			6 T S	6.0.11
			1001	1)	anna Ghh					D 13 4	± 15 P
A LANCE TO THE REPORT	Samma 🦻									15 19 20	21 52 25
gain polytana o				**********							
Charles and the second s	COLLER -	- Minecary	(m	Прельзии	Плазэнстн	Зато	исные	Ibre we	et en un	Fore pa	17-003PH
Proc. Linear	(maran)	гоздицет е	CHOH)	(513)	0.002)			1858	ствртві,	аень.чвс.	WHG(3)
DO 12 NBC	C01.28	3		0.00	1.06		171	нет		0:0:56	8
energen er en	нсиер дал-ика	D1	- C2	03	C4	00	06	07	CB	06	10
	1 - 10	0	û	C C	c	0	5	2	û	0	<u>د</u>
dimension (Comparison)	11 50	7	6	۶	- C	0	1	٦	0	8	L L S
opora 👘 👘	21 - 20	1	13	. U	1	U I	10		1	υ	4 8
er al l'a gubat i	31 - 40	0	7	C	5	0	3		0	IC	<b>C</b> 8
	41-50	1	0	- C	\$	3	э	2	0	0	2
FID (ARTNE CD	51 CO	0			3	0	1	)	G	0	<b>C</b>
All the second											
17 - T- 1											
				n y la anvi	1.00012000	-		***********	***********	******	************
			177			1000		/////		•J	din.
awar 🖬 🖉		ALC: NO P	4	T AGE	101 W	140	. 1972	CO and	w 186	or to be a large	11 8 69 1

В таблицах представлена информация о расходах и физических параметрах воздуха на текущий момент. Размерность физических параметров указана в таблице, размерность расхода воздуха – сотые доли л/мин. Красным цветом выделяются датчики, которые зафиксировали превышение абсолютного предела расхода.

В случае появления избыточной концентрации газа, в таблице появляется надпись «Выше нормы». Одновременно, как и при любой аварийной ситуации, формируется аварийное сообщение.

Как было сказано, при открытии страницы в таблицах отображается текущая информация. Однако, есть возможность просмотра данных за любой день и час в течение прошедшей недели.

В верхнем правом углу страницы располагается таблица, с помощью которой пользователь задает тот день и час, за которые он хотел бы получить данные. Цифры от 0 до 23 означают давность информации. Например, выделив курсором цифру «15», мы увидим сведения, полученные сегодня, но 15 часов назад. Для того, чтобы выбрать день, нужно нажать на стрелку в строке «Дни» и указать день из предложенного списка (Рис. 64), после этого выделить час и информация в таблице будет обновлена. Эта же процедура используется и далее.



#### 2.3.2.2. Текущие расходы в виде графика

Эта функция полезна для наглядного представления текущих расходов одновременно во всех кабелях статива.

Выделим ссылку «Текущие расходы в виде графика» Тогда в информационном окне отобразится искомый график (Рис. 65).

По горизонтальной оси представлены значения расходов воздуха, а по вертикальной оси – порядковые номера датчиков.

Пунктирная линия означает абсолютный предел расхода, установленный для каждого датчика.

Таким образом, можно очень легко оценить, какой из кабелей находится в аварийном состоянии



#### 2.3.2.3. Прирост расхода

Выделим ссылку «Прирост расхода». В окне отобразится таблица (Рис. 66). В таблице приведены данные о приростах расхода воздуха по всем кабелям выбранного статива в сотых долях л/мин. Исходную точку для вычисления прироста расхода выбирает пользователь. В верхнем правом углу размещаются цифры от 0 до 6. На Рис. 66 выделена цифра 0, поэтому в таблице отображается прирост расхода за последние сутки (т.е. от 00 час. сегодняшнего дня до момента запроса данной информации). Выделив цифру 2 получим прирост за последние двое суток и т.д. Выделение цифр можно производить либо курсором мыши, либо нажатием слова «Дальше», которое передвигает курсор на следующую позицию.

В таблице могут встретиться отрицательные значения. Это означает уменьшение расхода.

Internet and the first state of the second sta	D art paraga - Natra	unit later	nei Espiniei				- Catio				
	📓 🎲 🔑 Tau a 🎪 I	5- at	S'Itau (	0 @- }	5 🖬 ·					- 21	
OUKOL	намарти парадарияналарынын социтанын тэлкош						Mu	Kbo(	Depe	ep I	(09
	Прирост раско	да								<mark>0</mark> 120460	датық ни
	Ноктор датчика	31.5	1.112	1.2	104	- 05	. 06	- 37 - 3	38	E 1191 - S	10
	1-13	2	a	2	С	3	3	0	1	3	1
COLLEC COLLEC	- 20	0	3	0	- e -			2	1	э	0
CONCERNING AND A	2 - 50	1	4	1	C	3	0	0	9	)	2
2 10 10 17 19 A	31.40	0	3	0	C	C	0	0	Э	)	0
-CATEGO:600	4 50	0	3	Û	С	С	0	0	9	3	0
2010/08/2	51.00	0	3	U	C	C	0	0	2	3	U
Хананан ( ) мөөн ( ) (											
Z ZYZERE AND AND											
teal (Hitseo)											
A service of the service of the									12.0	CALLER .	

#### 2.3.2.4. Прирост расхода в виде графика

Данная функция является графическим представлением предыдущих данных (п.2.3.2.3) и служит для более удобного и быстрого восприятия информации. Здесь по вертикальной оси отложены расходы воздуха в л/мин, а по горизонтальной оси – номера датчиков (Рис. 67). Прирост расхода каждого датчика отображается в виде столбика, направленного вверх относительно горизонтальной оси при росте расхода и направленного вниз при уменьшении расхода.



#### 2.3.2.5. Показания за сутки

Данный сервис позволяет оценить поведение физических параметров воздуха, его общий расход, а также состояние датчика затопления шахты в течение последних суток от момента запроса (Рис. 68). Цифры в левом крайнем столбце означают давность информации:

- верхняя строка (00:00) текущий момент;
- вторая строка (00:01) один час назад; и т.д.

no en al ante a combra de la Oriente de Oriente de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos de Carlos de	AANHERE CYNER - Michaedd	brenser Diskorer				-
p. www.energia.com	to care of the second					
🕅 sur 🔘 r 🛃 🖉	) 🏠 🔎 Гол к 👷 Н Уган-	😵 🤹 👘 🚯 🚱 🖓	· 📂 🀔			
A 🛃 Hay A Gaiga	In TV; Hencilities I				-	🖬 Lipota 🖓 Lip
Jukal				Микро	Cepsep	KC9
	Показания за сутки					
	Брома коад (деньцка)	Температура (град/Цельски)	÷асжел (.√лин)	/Janne: Mo (ara)	ллажиреть (с/иЗ)	Затопление
CHE: COLLOS (1)	00.00	021		00.42	0.85	+
CT B = Declary (+1 +	00.01	021		00.42	0.35	<del></del> -
	00.32	021	10.74	00.42	0.25	+=-
	00 33	021	10.82	00.42	3.35	107
o toronia	00.04	021		00.42	3.35	K27
	00.35	021	15	00.47	3 35	-697
Sugar Charles	00.05	022	0.53	00.12	0.35	-++-
	00.07	022	10.34	00.42	0.85	+
	00.08	022	11.01	00.42	0.85	÷
пран т. т. т.	00.09	022	13	00.42	0.25	+ <del>*</del> ~
	00 13	022	10.73	00.42	0.25	+e~
AVTER 8	00.11	022	10.75	00.42	0.25	10 <sup>-1</sup>
de Aelan	00.12	022	0.97	00.47	3.25	KC7
	00.13	022	25	00.42	3.25	-467
ne se tost e s	00.14	022	10.33	00.12	0.35	-10
	00 15	022	10.38	00.42	0.84	*
and a second	00 13	022	10.93	00.42	0.24	+e-
S. T. Barris	00.17	022	10.73	00.42	0.24	+e**
	00.18	022	10.78	00.42	3.35	10 <sup>-1</sup>

#### 2.3.2.6. Изменение данных

Параметр «Изменение данных» является общим и включает в себя более подробное меню для демонстрации физических параметров воздуха и его расходов в динамике (Рис. 69).

1kD11TD21X0F2 P	00.00	04.1
I mage coptures with HyperSn Cost a less lengers without solars	<sup>rp DC)</sup> 00:04	021
http://www.hysel.oves.com	00:05	021
	00:06	022
изменение данным 🕨	Зменение полугдое по детуки	• 022
	Инчение си осци то сцему)	ыны; 022
THE EXCIPTION	Зменение социго раскода	022
	И висто наседин ноги	022
слисон датчиков	ЗМЕНение влажности	022
TOAR-CKRILM TOAR-CKRILM	00:12	022
	00:13	022
	00:14	022

#### Рис. 69

#### 2.3.2.6.1. Изменение расходов по датчикам

Выделим ссылку «Изменение данных – Изменение расходов по датчикам». (Рис. 70)



#### Рис. 70

Информация представлена в виде графика, где начало координат находится справа. По вертикальной оси отложены показатели расхода воздуха в л/мин, а по горизонтальной оси– порядковые номера датчиков с 1го по 15-й. На каждый датчик приходится восемь измерений расхода за день (0-1 – первый датчик; 1-2 – второй датчик, и т.д.). Первое измерение –справа, последнее – слева. Выбор группы датчиков и дня производится в таблице, расположенной в верхнем правом углу окна.

#### 2.3.2.6.2. Изменение расхода по одному датчику

Данная функция позволяет графически оценить динамику расхода воздуха по любому датчику за любой день прошедшей недели. Номер датчика и день выбираются в таблице, расположенной в правом верхнем углу окна (Рис. 71).

По вертикальной оси графика отложены показатели расхода воздуха в л/мин, а по горизонтальной оси – количество произведенных измерений.



#### 2.3.2.6.3. Изменение общего расхода

На графике (Рис. 72) представлена динамика изменения расхода воздуха, прошедшего через статив за любой день минувшей недели.

<u>Примечание.</u> В общий расход не включаются датчики, помеченные символом «к-», т.е. к которым не подключен воздуховод от кабеля.

Выбор дня производится как в п.2.3.2.3.

В начале координат располагаются текущие данные.



#### 2.3.2.6.4. Изменение давления

На графике (Рис. 73) представлена динамика изменения давления воздуха в стативе за любой день минувшей недели.

По вертикальной оси графика отложены показатели давления в атмосферах, а по горизонтальной, справа-налево, – время в часах.

В начале координат располагаются текущие данные. И далее, налево, данные часовой давности, двухчасовой и т.д.

Выбор дня производится как в п.2.3.2.3.



#### 2.3.2.6.5. Изменение влажности

На графике (Рис. 74) представлена динамика изменения влажности воздуха в стативе за любой день минувшей недели.

По вертикальной оси графика отложены показатели влажности в г/куб.м, а по горизонтальной, справа-налево, – время в часах.

В начале координат располагаются текущие данные. И далее, налево, данные часовой давности, двухчасовой и т.д.

Выбор дня производится как в п.2.3.2.3.





#### 2.3.2.7. Настройки

Параметр «Настройки» является общим и включает в себя более подробное меню для просмотра различных настроек PC, хранящихся в его памяти (Рис. 75). Настройки PC устанавливаются как с клавиатуры самого PC, так и с помощью Микросервера КСУ. Повторим, что рассматриваемый режим предназначен только для просмотра настроек.





#### 2.3.2.7.1. Общие настройки

В таблице представлены общие (основные) настройки PC, такие как число кабелей, предельные значения физических параметров воздуха, разрешения о прохождении аварийных сообщений. Разрешенные аварийные сообщения отображаются синим цветом, а запрещенные – зеленым.



#### Рис. 76

#### 2.3.2.7.2. Предельные расходы

В таблице (Рис. 77) представлены значения абсолютного предела расхода воздуха по каждому кабелю в сотых долях л/мин.

											1.11
UKQAL	ниценира писиаводае такжни и аказата аказан?						- MIL	Kb0	)epe	sb.	RON
an e source		- 10-		(	1.150	4.5%		de in	Terreta	240	100
thia:											
COULCAINE	_										
C 2	Предельные р	асходь									
DATE: NO	1.		-			1.1.1.1.1		1. 47		100.00	
Mannas a	Нокер датчи а	50	70	<u> </u>	- 14	20	06	100	100	00	12
1000	Contraction (1997) and the second se second second sec	20	70	20	100	70	00	100	120	20	4.5
61 M A	20	100	40	40	20	50	20	20	30	20	20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 40	40	-10	200	20	20	NC NC	1	20		
	Contraction of the	10	r		0	10	30	l ii	Ē	· 2	ň
6.346	5 - 60	c	c	0	0	a	3	n	C.	ć	0
an an the state The state state											
in the second											
ees her als											
<ul> <li>The second set of set</li> </ul>											
1967 2048											

Рис. 77

#### 2.3.2.7.3. Разрешения аварийных сообщений по датчикам

В таблице (Рис. 78) содержится информация об установленных разрешениях на аварийные сообщения по расходу воздуха для каждого кабеля в отдельности. Знак «+» в таблице означает разрешение аварийных сообщений по данному кабелю и соответствует символу «ак+», установленному для данного кабеля на самом стативе. Знак «-» в таблице означает запрещение аварийных сообщений по данному кабелю и соответствует символу «ак-», установленному для данного кабеля на самом стативе.

										1.144.00	194
1KQA	Harin HOH IPCH SINCLOC TIME HHA II Galaf as an Al-Sheat Series						MU	KD 01	)epe	sb-j	909 909
an a	419-047	285.0	3423			1004	1000	9020	201.5		
theas:											
сстряни											
177 DE B 177	Разрешение ав	арийн	ых сооб	шәний г	ю датчи	кам					
woode -	and a state of a		1. 1.		12 1 5 3		1.8.37	10,7921		12.33	30 S. 1
account o	Нокер датчика	C1	02	- 00	34	- 05	06	07	. (8	- 09	- 10
Constraints	1014 (1019	+	-	-	+	+	•	+	+	-	+
	an 1 m 20 <b>40</b> m 1	+	-	-	*			•			•
18.67.8	- 1 31 AM 13	-	-	-						_	. 1
12.07.10	2 - 30			_	-	•		•			1
nar un k	2 - 30 3 - 40	+	-								
	21.00 31.40 41.00	-	1	-	+	:	· ·	+	+	-	
e ar luk k	2' - 30 3' - 40 4' - 50 5' - 60	*	-	-	+	;	;	+	+	-	+
с ат цас +	2' - 30 3' - 40 4' - 50 5' - 60	-	-	-	+	÷	:	+	+	-	+
сат ціс + 	2' - 30 3' - 40 4' - 50 5 - 60	•	-	-	+	;	:	+	÷		+
та су к с ат нак н та сс на киролед	2' - 30 3' - 40 4' - 50 5' - 60	•		-	:	;	•	+	+		+
ран (р. 1971) - ДС Р 1971 - ДС Р	2' - 30 3' - 40 4' - 50 5 - 60			-	+	•		+	:	-	+
1 4 4 7 K 1 4 7 - 14 6 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2' - 30 3' - 40 4' - 00 5' - 60	-	-	-	+	÷	+	+	+	-	+



#### 2.3.2.7.4. Подключение кабелей к датчикам

В таблице (Рис. 79) содержится информация о том, какие кабели подключены к каналу измерения (датчику расхода воздуха), а какие – нет. Знак «+» в таблице означает, что кабель подключен и соответствует символу «к+», установленному для данного кабеля на самом стативе. Знак «-» в таблице означает, что кабель не подключен и соответствует символу «к-», установленному для данного кабеля на самом стативе.

South States	Participal de la conservação de									r 🖬 🛛	10- <b>4</b> , 51
Dikal	en al freide 19 Con a Malacci Tallanen A.H. Mala ar Malacci ar Malacci ar Malacci						141.4	кро	)ebe	sb (	so y L
ан налектерали Област						Refe	Sec.	Bail.	2.5		507
Thrace											
T D D C C D D F			ñ v nam								
f:20 7	подключениез	caro-evite	и к дагч	FIRALM							
0.04000	Harmon and and	61	02	00	- 14	35	06	67	68	- 09	10
0.77.9400942.0	1 10	+	-		+	+	+	+	+	-	+
			-	-	+	+	•	+	+	-	+
са нах с <i>л</i> ю	1994.13 (C <b>20</b> , 1944	+								_	· .
с- пж (/ж·	20 21 - 30	-	-	-	+	•	•	+	+		
сани прогодина не настали сло	20 21 - 30 31 - 40		2	1	-				1	_	+
22 - 11 30 K/110 910 141 - 27 - 110	20 21 - 30 31 - 40 41 - 50	•	-	-	+ + +			-	-	-	:
22 - 11 30 K/110- 300 141 37 - 110 1146-1	20 2' - 30 3' - 40 4' - 50 5' - 60	• • • •	-	-	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	•		+ + +	+ + +		:
22 - 11 XC 6/161 Mile (40: 27 - 116 Mile (	20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60	•	-	-	+ + +	•		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+ + +	-	•
22 - 1100 K/7K- HIE HE 27 - 12K - 146- - 146-	20 21 - 30 31 - 40 47 - 50 51 - 60	•	-		• • •	•		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+ + +	-	+ + +
222 11 00 0/10 10 0 10 07 11 0 14 00 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10	20 21-30 31-40 41-50 51-60	•			:			+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+	-	•
22 100 0/10 NR HC 27 10 NR HC 27 10 NR HC 27 10 NR HC 27 NR HC 27	20 21-30 31-40 41-50 5-60	•	-		:		•	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+		+
sol markyne Herfel af fluie Herfel af fluie Herfel Marken	27 - 30 27 - 30 37 - 40 47 - 50 55 - 60	•	-	-	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+		+
so mor care Ne fiologal luik ruike elaste a pologal	27 - 30 27 - 30 37 - 40 47 - 50 55 - 60	•	-		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		•	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+		+



#### 2.3.2.7.5. Сетевые настройки

В таблице (Рис. 80) указаны сетевые настройки РС, которые задаются сетевым администратором.

	ing the state of the sector.	💌 🔝 B : :, 🔅
QUKAI		Инкросервер Ксу.
no da toto novodov en (17 mili		
Theas.		
PTO COLOMIN		
NUCK STOLER	Сетевые настройки	
0-0.040-040	정비가 이 것은 것이 같이 같이 것을 못했다. 이 이 이지?	방송 방법 이 영화가 가장 영화 가슴 영화가 있다.
Ip: m saccaze m	Р одрес статива	10.1.94 51
de nices	F маска статиза	255:240 0:0
Kabali ni Xe Kyrner	<ul> <li>Fages seasepa (if sit factor and, with standard)</li> </ul>	10:1:19 70
2014 - 102 -	P agree GATEWAY	10:0:0 1
чиена аление к	F agee CNS	10:1:19 /0
4400,9892	VAC адрос блока етатира	0.0:dtto/:s1:15
	Е адрое по-голого сеотера	255:256 255:255
	Гочтовый адрес	22222222222222222222222222222222222222
Contraction of the state of the		
ко:дат++ cc		
пкосал со		
nico (dan -> co o licito (dan -> co Plot -sile / ps. pg		
Mentanya Co Mentanya Co Mentanya Co		
(141-98-5 (55-24) 149-98-7 (55-24) 149-149-15 149-149-149-15 149-149-149-15 149-149-149-15 149-149-149-15 149-149-149-149-149-149-149-149-149-149-		
пкоралин са от книго Артин (р. 93		
IKO (BB) - CD or KHI H GHI HIK (Poly)		
пко (дал СС н. 1990) 10 мјанизан 2 рокод		
1001337C1 20140111 1001360-201479		

Рис. 80

#### 2.3.2.8. Список аварийных кабелей

После нажатия на ссылку «Список датчиков, превысивших предельный расход», появится таблица со списком аварийных кабелей (Рис. 81). В таблице указывается следующая информация:

- порядковый номер датчика, превысившего предельный расход;

- величина предельного расхода для данного датчика в сотых долях л/мин.

🗄 Nagara na Milana ang	na reneral grant a three the	all identify here				حقلم
- 🐻 wa maalay ay				-	1 2 44	<u>1</u>
Here Door D	**** **** ***	ises, isel Resor Hoses∎ee	: Chara Bara	Teary Tea	) (%) // NOC	
📲 🖉 og Stationer	المتحجر وال					_ <sub>a</sub> ≷Reexa ]Cann ≫
OUKOIL	намена- произвологоста на о аполнова Сохоно?			⊨ PIQ	KIPO <b>C</b> EI	sep KCS.
en de la constante de la consta La constante de la constante de	Списон неиспрао	ных датчиво				
	CWCP			I orangeo ou	2 - C	
	1		дально 2 m	соціє літродолі	ный раскос (у.	
Tanga as and some	>		CTMP - HI	нор иска архуула	un Albateat 27	
Таца исроиходно Бартиковка						
Панализисти						
Наносаторождарт Наностроваларт						
Batter verde serve						
Гонскон з вы се Э						
Нитера и						
иј Алексанија сел Продикурник Списоразник ос						
at constant						🖆 Here en

Рис. 81

#### 2.3.2.9. Изменение настроек

#### <u>Внимание!</u>

Неправильно введенные настройки распределительного статива могут существенно повлиять на его работоспособность как в составе САКР, так и в автономном режиме.

В Микросервере КСУ нет специальной ссылки для изменения настроек, поскольку эту процедуру должен выполнять опытный пользователь.

Для того, чтобы войти в режим изменения настроек, следует в адресной строке Микросервера после знака «=» ввести слово «updateprm» и нажать пиктограмму обновления экрана (или нажать кнопку «Enter» на клавиатуре). После чего откроется окно изменения основных настроек (Рис. 82, Рис. 83), а в окне запроса (слева) появятся дополнительные ссылки: «Изменить настройки» и «Тесты».

В режиме изменения настроек все таблицы идентичны таблицам в режиме просмотра настроек (п.2.3.2.7), с той лишь разницей, что здесь предусмотрены окна для редактирования значений (Рис. 84, Рис. 85, Рис. 86, Рис. 87).

MURPOCEPBER K		- 1 (reaching)	
Internal         Internal           Internal         Internal<	CROFF	aller tar	HUKPOCEPBER KC
Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Image: Section of Constant Description           Image: Section of Constant Description         Im			
Karakarakarakarakarakarakarakarakarakara			
Image: State	20	House an annual an annual	
-constrained	e. 		
Image: Provide States (PB)     Image: PD)       Image: PD)     Image: PD)       <	Sm.	-entrodesek	<u>-</u>
Addition of the second		EVERY NOVEMENT	<u>1</u>
Interpretations     Procession       Interpretations     Procession <t< td=""><td>NUCL N</td><td>An one of the second second</td><td>M</td></t<>	NUCL N	An one of the second	M
bx     <		the second stream in the second	-
No. water, and an     Promotion of the second	0	Exclusion a	P.V.
Pageon Andrew Series     Pageon Andrew Series       Pageon Andrew Series     Pag		Exclusion with	1 V
Version of the second s	· • •	Tantava Hannara	ł do se
Construction     C		An and the second se	
Prove     Construction     Model       Construction of the second statement of the second sta		Concerning and a second s	
1     Constraining of Constraining o	( the second	K was seenal a	
Processes and and an experiment     Internet       Processes and addresses and addresses     Processes       Processes and addresses     Processes		A DECEMBER OF A	·
And a set of		Descense a ance sed carvar so all concerning on taxin	n.cent 2
State of the s			
A construction of a state of a st		experience and the second end of the second s	
No private different sources and the source of the source		An and a second s	
The second secon		Nomine state 1 companyors	Incorrect M
Transmission     Intervent       Local Contract Contract Contract     Intervent		Contraction and the second second	
LICENT, HILVEL & LICENT		Processes of the cost get end of	TO A DATE OF
		LINES TO BE OTHER LINES T	· •• •

urour 🔄 http://10.22.68.1.(cgi-bi	n/SkCpRname-updateprm	- 0.04W
асты	Разрешение общей аварии .	запрецена 🔳
	Разрошение аварийной силнализации по температуры:	Demicipalite
	Разрешение аварийной сигнатизации по давлению	рапрецена .
	Разрешение аварийной сигнализации по влажности	эапрецена 💌
	Разрешение аварийной сигнагизации по общему расходу	эапрецена 💌
	Разрешение собщений о затоплении :	эапрецена 💌
	Разрешение собщений по приросту расхода	запрецена 💌
	Разрешение аварийных сообщений на сервер	эапрецены 💌
	Разрешение почтовых сосбщений на сервер :	ла фицина 💽
	Разришение синхронизации времени	запрацана 💌
	Разрешение термокомпенсации	запрецена т
	Разрешение компенсации по давлению	зопрещена.
	Изненить Сбрасить	

### Рис. 83





После внесения необходимых корректировок следует нажать кнопку «Изменить» и дождаться сообщения об успешном изменении настроек.

В случае отказа от изменений – нажать кнопку «Сбросить».

#### 2.3.2.10. Тесты

Система меню под общим названием «Тесты» (Рис. 88) является технологической процедурой и предназначена для анализа функционирования распределительного статива в измерительной и коммуникационной части.

Работа с тестами предназначена исключительно для организаций, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом распределительных стативов.



Рис. 88

### 2.4. Взаимодействие РС и удаленного компьютера по коммутируемому каналу (через модем)

Для чтения данных со статива по коммутируемой линии необходимо:

1. На PC должна быть установлена версия программы, поддерживающая работу с модемом;

2. Статив поддерживает скорость последовательного канала 19200 бит/сек., поэтому необходимо с помощью АТ команд установить на модеме скорость 19200 бит/сек;

3. На кабеле со стороны модема необходимо замкнуть контакты CTS и DTR (на 25 контактном разъеме это 5 контакт и 20 контакт);

4. Через Web-интерфейс в настройках модема разрешить поддержку модема и установить IP адрес;

5. Подключить модем и перегрузить статив;

6. На компьютере установить удаленный доступ;

7. Установить соединение с модемом. После успешного соединения прочитать с помощью Internet Explorer страницу по ранее установленному IP адресу.

# 3. Техническое обслуживание

### 3.1. Общие указания

В процессе эксплуатации PC не требуются повседневные регулировка и настройка. Техническое обслуживание PC заключается в проведении ежедневных, квартальных и годовых контрольно–профилактических проверок и работ.

### 3.2. Меры безопасности

Осмотры, профилактические и ремонтные работы на РС должны производиться при выключенном рубильнике на щите питания и выключенном питании РС. На щите питания должен быть вывешен плакат "Не включать, работают люди".

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устранять неисправности РС при включенном электропитании;

- производить ремонт, очистку и устранять неисправности оборудования, находящегося под давлением (при выполнении указанных операций необходимо снизить давление в них до атмосферного);

### 3.3. Порядок технического обслуживания изделия

#### 1. Один раз в год.

- <u>Проверка герметичности.</u>
- Поверка рабочих манометров.

Для проверки все рабочие манометры необходимо демонтировать и передать в специальную лабораторию центра по метрологии и стандартизации. Вместо демонтированных манометров установить поверенные манометры.

- <u>Проверка качества заземления.</u>

При проверке технического состояния заземляющих устройств производится:

- § внешний осмотр видимой части заземляющего устройства;
- § осмотр и проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей установку с заземлением);
- § проверка переходного сопротивления между болтом заземлением и любой металлической нетоковедущей частью установки, которое не должно быть более 0,7 Ом. Проверку переходного сопротивления производить милиомметром или мостом постоянного тока.

- Проверка калибровки датчиков расхода воздуха.

Проверка калибровки может производится с компьютера, используя программу «МикросерверКСУ» по следующей методике:

#### Методика проверки датчиков расхода.

На рабочем компьютере запустить обозреватель Internet Explorer.

В меню «Сервис» -> «Свойства Обозревателя...» на вкладке «Подключения» нажать на кнопку «Настройка LAN». В открывшемся окне убрать галочку «Использовать прокси-сервер для подключений LAN...». Нажать кнопку «ОК». Нажать кнопку «ОК» на панели «Свойства обозревателя».

В адресной строке Explorer набрать <u>http://xxx.xxx.xxx.xxx</u>, где xxx.xxx.xxx – IP адрес статива в сети. Нажать Enter.

В левой части загрузившейся странице выбрать пункт меню «Текущее состояние». Загрузится страница, на которой будет отображено состояние статива (давление, температура, влажность и тп). В адресной строке Explorer будет написано <u>http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/StCgi?name=ststate</u>.

Заменить параметр «ststate» на «diagram»:

<u>http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/StCgi?name=diagram</u>. Нажать Enter. На экран будет выведен график нагрева первого датчика в виде экспоненциальной кривой. При необходимости посмотреть кривую нагрева другого датчика, его номер можно выбрать в правом верхнем углу.

Для того чтобы убедиться в исправности датчика, необходимо закрыть вентиль соответствующего канала на стативе. Нажать на панели Explorer кнопку «Обновить». Кривая нагрева датчика будет максимальной величины. Далее, открыв расход по данному каналу, еще раз нажать на кнопку «Обновить». Кривая должна спадать быстрее. Чем больше расход – тем сильнее спад экспоненциальной кривой.

В эксплуатационных условиях для проверки необходимости перекалибровки датчика следует закрыть вентиль соответствующего канала и убедиться в том, что на дисплее отображается нулевой расход. Это практически является гарантией того, что датчик исправен.

В условиях испытательной лаборатории следует руководствоваться значением «сумма», расположенным под графиком. При нулевом расходе (закрытом вентиле) нажать кнопку «обновить» в Explorer. Считать показание параметра «сумма». Сравнить его с показанием, полученным ранее (год назад) для этого же датчика при нулевом расходе. При отличии показаний более чем на 3% считать, что датчик требует перекалибровки. 2. Техническое обслуживание системы управления PC (осуществляется уполномоченной организацией, либо предприятиемизготовителем).

оборудования проведения работ
проведении расси
Блок питания Проверка работы блока питания
РС РС, включая проверку выраба- 1 раз в 6 месяцев
тываемых напряжений
Интернет- Тестирование интернет- 1 раз в 6 месяцев
контроллер РС контроллера
Плата датчиков Тестирование платы датчиков 1 раз в 6 месяцев PC
РС-60Э Снятие интегральных характери-
стик датчиков расхода с после- 1 раз в 6 месяцев
дующим анализом полученных
данных
РС-30Э Снятие интегральных характери-
стик датчиков расхода с после- 1 раз в 6 месяцев
дующим анализом полученных
данных
Датчик Проверка датчика влажности 1 раз в 6 месяцев
влажности
Датчик Проверка датчика температуры 1 раз в 6 месяцев
температуры
Датчик Проверка датчика давления 1 раз в 6 месяцев
давления
Датчик Проверка функционирования 1 раз в 6 месяцев
затопления датчика затопления
Программное Обновление программного обес-
обеспечение печения и проверка правильно- 1 раз в год
сти отображения информации
через интерфеис «Микросервер
KLY»
Кабели данных Проверка взаимодеиствия стати-
ва и нов по интерфейсу Enternet Траз в о месяцев
через карели данных от РС до
ЩРК И ОГРС ДО ДАТЧИКА УРОВНЯ
тывания напряжений

# 4. Указания мер безопасности

К работе с оборудованием допускаются лица, изучившие "Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации", "Инструкцию по безопасному обращению с газами (воздухом, азотом, углекислым газом, фреоном–12 и фреоном–22), находящимися в баллонах под высоким давлением", "Правила техники безопасности при эксплуатации установок потребителей ", "Правила техники безопасности при оборудовании и обслуживании телефонных и телеграфных станций" и сдавшие соответствующие экзамены с присвоением не ниже III квалификационной группы по электробезопасности.

**G** Корпус БРК должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземления.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых узлов.

Осмотры, профилактические и ремонтные работы на PC должны производиться при выключенном рубильнике на щите питания и выключенном питании PC. На щите питания должен быть вывешен плакат "Не включать, работают люди".

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять неисправности РС при включенном электропитании.

Не реже одного раза в 6 месяцев должна производиться проверка рабочих манометров контрольным манометром. Результаты проверки должны быть записаны в журнале контрольных проверок.

### 5. Хранение

Хранение РС производится в тарной упаковке в сухом помещении, свободном от паров агрессивных газов, кислот, щелочей, бензина и керосина при температуре от +1 до +40° и относительной влажности до 80% при +25°С. Срок хранения 18 месяцев.

# 6. Транспортирование

PC, упакованный в тару, может транспортироваться любым видом транспорта, при условии защиты его от атмосферных осадков.

При транспортировании железнодорожным транспортом PC разрешается перевозить в закрытых вагонах или в контейнерах на платформах, снабженных табличками с надписью «С ГОРОК НЕ ТОЛКАТЬ».

При транспортировании РС автомобильным транспортом по грунтовым дорогам скорость передвижения не должна превышать 40 км/час.

При погрузке и разгрузке ящиков с PC необходимо охранять их от ударов, падений и соблюдать правила предосторожности при погрузочных и разгрузочных работах крупногабаритных объектов.

# 7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу распределительного статива в течение гарантийного срока службы, в соответствии с требованиями технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации PC - 12 месяцев со дня ввода его в строй.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

### 8. **Ремонт**

Предприятие-изготовитель обязано безвозмездно ремонтировать или заменять РС или его составные части в течение гарантийного срока, если потребителем будет обнаружено несоответствие оборудования требованиям ТУ.

Капитальный ремонт электрооборудования, касающийся средств взрывозащиты, должен производиться на заводе-изготовителе или в специализированной ремонтной организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330 18 и РД 16 407.

Замена или ремонт оборудования и его составных частей производится при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

№ п/п	Наименование	Ед-ца изм.	Кол-во 30(60) каб.
1.	Распределительный статив	ШТ.	Один
2.	3ИП:		
	<ul> <li>датчик расхода воздуха</li> </ul>	ШТ.	3(6)
	<ul> <li>прокладка датчика расхода воздуха</li> </ul>	ШТ.	3(6)
	<ul> <li>прокладка вентиля блока расхода</li> </ul>	ШТ.	3(6)
	<ul> <li>пружина вентиля</li> </ul>	ШТ.	1(2)
	<ul> <li>шайба вентиля</li> </ul>	ШТ.	1

### 9. Комплект поставки

# 10. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата и время отказа изделия или его со- ставной части.
Характер (внешнее проявление) неисправ- ности.
Причина неисправности (отказа).
Принятые меры по уст- ранению неисправно- сти.
Должность, фамилия и подпись лица, ответст- венного за устранение неисправности.
Примечание.

# 11. Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания.	Замечания о техни- ческом состоянии.	Должность, фами- лия и подпись от- ветственного лица.
			- Serei Sennore siniqui

# 12. Свидетельство о приемке

#### Распределительный статив РС 30(60) Э-ИК

Заводской номер: \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_

# 13. Свидетельство об упаковке

#### Распределительный статив РС 30(60) Э-ИК

заводской номер: \_\_\_\_\_

упакован, согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации.

Дата упаковки: \_\_\_\_\_

Упаковку произвел: \_\_\_\_\_

Изделие после упаковки принял: \_\_\_\_\_

Дата отгрузки: \_\_\_\_\_

Ó 2006г., **ООО «ЭЛКОМ»** http://www.kcy.ru 630132, г. Новосибирск, а/я 498 Тел./факс: (383) 348-03-21, 348-69-84, 348-66-49 E-mail: elcom@kcy.ru